

PHILIPS

厨下式净水器

反渗透技术

500G*无桶设计

$\geq 1.32\text{L}/\text{min}$

3年RO滤芯寿命

AUT2037



创新5合1过滤，1年仅需1换

寿命期间流速 $\geq 1.32\text{L}/\text{min}$ ，高效去除99%*重金属

这款创新的净水器搭载由一支5-in-1滤芯和一支RO滤芯组成的AquaShield RO多重净化系统，其独特的设计，化繁为简，2支滤芯即可提供6重过滤。另外净水流速 $\geq 1.32\text{L}/\text{min}$ ，您仅6.8秒*即可享受一杯干净清甜的水。

更纯净的水

- 性能出众的5合1过滤网
- 去除重金属、病毒、细菌、VOC、农药等
- 3年RO过滤网使用寿命*
- 6.8秒钟即可接满一杯纯净水*
- 高效过滤，具有1.5:1的低废水率

轻松获得

- 通过智能手机监控您的净水器
- QuickTwist滤芯更换

安心享用

- ClearSmart感应技术，让您安心享用
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

5合1过滤网

这种高度集成的5合1过滤网可提供5级过滤，具有需要使用5个过滤网才能达到的过滤性能。由于您每年只需更换一次过滤网，因此大大降低了更换过滤网的频率和成本。

AquaShield RO 过滤

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且能有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即时水流技术

升级后的即时水流技术可在 RO 滤芯的使用寿命期间实现 1.32 升/分钟的高流速。采用无水箱设计，您只需轻轻转动水龙头便可即时过滤每滴水，减少受到二次污染的风险。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1，更环保且节省成本。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。专业传感器可监测水温 (<5 度) 并对潜在的冻结风险予以提示。传感器可监控漏水情况，并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流。

集成式水路

第一代集成式水路* 通过将连接器总数减少到 7，进一步消除了漏水风险。

已连接至飞利浦 Water 应用程序

飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随处远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计，易于更换过滤网；无需提供现场客户服务。

规格

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率
余氯去除率
重金属（铅）去除率: > 99%
病毒（M2噬菌体）去除率: > 99.999%
有机物去除率
农药（灭草松）去除率
减少水垢
抗生素（阿莫西林）去除率: > 99%
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米
反渗透膜规格: 500 加仑

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴
进水水质: 市政自来水

普遍参数

额定水流速: 1.32 升/分钟
产品尺寸: 420 毫米*150 毫米*410 毫米 毫米
更换滤芯: 5 合 1, RO
储水桶: N
额定净水量: 4000 升 升
产水率(废水比): 60%

功率

主电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
水槽下方净水器: 中国

