

Philips
龙头净水器

X-Guard 2.0
去除余氯
双出水模式

AWP3611



触手可及，轻松净水

X-Guard 2.0 滤芯有效去除余氯和细菌

搭载飞利浦 X-Guard 2.0 超滤系统，可有效减少细菌、余氯等有害物质。您只需轻轻一按，即可享受干净健康的水。简易安装设计，可在几分钟内轻松安装至水龙头上。

口感清爽纯净的饮用水

- 有效减少氯和细菌

轻松获得

- 在净水和自来水之间切换
- 卡入式安装，可自主完成
- 计时器可提醒您何时更换滤芯
- 快旋设计，让更换滤芯更方便

利于健康，保护环境

- 无需接线，无废水。

PHILIPS

规格

入水条件

- 入水温度：5-38 °C
- 入水压力：0.1-0.4MPa 巴
- 入水水质：市政自来水

普通参数

- 水流速率：2 升 / 分钟

- 过滤性能：300 升
- 更换滤芯：AWP312/93

原产地

- 滤芯：中国
- 水龙头：中国
- 颗粒活性炭：日本

产品亮点

双出水模式

根据您的需要在过滤水和自来水之间切换。过滤水适合清洗蔬菜或水果以及烹饪，自来水适合洗碗盘及其他清洁用途。

轻松换芯

只需轻松转动，即可更换滤芯。

环保设计

这款水龙头净水器采用环保设计，易于使用，不会产生废水，无需接线即可使用。

换芯提醒

计时器可提醒您何时更换滤芯，以获得最佳过滤效果。

卡入式安装设计

安装好适配器后，把滤芯安装到龙头净水器上，将龙头净水器卡入适配器上，即可享用。

X-Guard 2.0

这款 X-Guard 过滤器采用优质天然活性炭和中空纤维膜，可去除超过 99.99% 的居所环境细菌和 99% 的 VOC，并有效减少氯，为您提供安全纯净的饮用水。

