

# PHILIPS

## 前置过滤器

PP棉过滤

≥3L/min高效过滤

3-6个月PP滤芯使用寿命\*

透明机身

AWP1811



## 24小时保护你的净水器

这款预过滤净水器是为净水器提供净水的第一道屏障。它能清除城市水中的杂质，如淤泥和铁锈，保护你的净水器。

### 第一道防线

- 高精度的过滤，有效保护净水器
- ≥3L/min

### 人性化设计，呵护每个细节

- 可视透明外壳设计

### 经久耐用

- 3-6个月PP滤芯使用寿命\*

## 产品亮点

### 简便监测

透明外壳设计，易于监测前置过滤器内部情况

### 大流量

高性能滤芯，其净水流量在PP滤芯的整个使用寿命内可达3L/min。

### 高精度滤网

过滤精度高达5-10 μm，可以有效拦截直径大于5-10微米的铁锈、泥沙、线虫、悬浮物等，有效保护净水器

### ProLifeTime长效过滤技术

PP滤芯使用寿命可持续长达3-6个月\*，降低更换频率和拥有成本

## 规格

### 滤芯规格

滤芯使用寿命: 约 3-6 个月\*  
过滤精度: PP: 5-10 微米

### 进水条件

进水温度: 5-38 °C  
进水水质: 市政自来水  
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

### 基本参数

额定净水流速: 3 升/分钟  
产品尺寸: 120\*120\*297 毫米 毫米  
进水温度: 5-38 摄氏度  
替换滤芯: PP-AWP111\*  
额定净水量: 4000 升 升

### 原产地

前置过滤器: 中国  
替换滤芯: 中国

