



Philips AquaShield
Su filtreli sürahi

Mikrofiltreleme
GAC + İyon deęiřtirici reçine
1,5 L arttırılmıř su haznesi

AWP2921

Temiz su elde etmek artık çok kolay

Mikrofiltreleme sistemi, kurřun ve kloru ortadan kaldırır

Bu su filtreli sürahi, çok aşamalı mikrofiltreleme sistemiyle uçucu organik kimyasalları (VOC), herbisitleri, %99'a kadar kloru ve kurřunu azaltarak saęlıklı ve lezzetli içme suyu saęlar. Ayrıca su sertlięini azaltır.

Daha temiz su

- Kurřun, böcek ilacı, uçucu organik kimyasalları (VOC) ve kloru etkili biçimde azaltır

Kullanımı kolay

- Dijital zamanlayıcı filtre deęiřtirme zamanını hatırlatır
- Toz tutmayan ağız kısmı suyun taze ve temiz kalmasını saęlar
- Ergonomik tutma yeri ile tutmak ve taşımak rahattır
- Kullandıktan sonra, tek parça filtreyi çıkarıp atmanız yeterli

PHILIPS

Su filtreli sürahi

Mikrofiltrleme GAC + İyon deęiřtirici reęine, 1,5 L artıulmuş su haznesi

AWP2921/11

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

- Çözünebilir kurşun redüksiyonu: Evet, %99'a kadar*
- Klor azaltma: Evet, %99'a kadar*
- Bakteri temizleme: Yok
- Su sertliğini azaltma

Filtre teknik özellikleri

- Ana filtre ortamı: Granül aktif karbon/GAC, İyon deęiřtirici reęine
- Filtreleme kapasitesi: 200 l

Su giriş koşulları

- Su giriş kalitesi: Musluk/şebeke suyu
- Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C
- Su giriş basıncı: (atmosferik) 0-1 bar

Genel özellikler

- Su akış hızı: 0,25 l/dk
- Yedek filtre kartuşu: AWP200/AWP201

Menşei

- Sürahi: Çin
- Filtre: Çin

Özellikler

Tek kullanımlık, tek parça filtre

Kullanım ömrü bittikten sonra tek parça filtreyi çıkarıp atmanız yeterli. Tek parça tasarımı sayesinde ikincil kirlenmeyi önler.

Toz tutmayan ağız kısmı

Su çıkışından toz girmesini önleyen toz tutmayan ağız kısmı, suyun taze ve temiz kalmasını sağlar.

Ergonomik tutma yeri

Ergonomik bir tasarıma sahip olan tutma yeri çok rahattır; böylece sürahiyi taşımayı kolaylaştırır.

Dijital zamanlayıcı

Dijital zamanlayıcı, en iyi sonucu almanız için filtre deęiřtirme zamanını hatırlatır.

4 aşamalı mikrofiltrleme

4 aşamalı filtreleme sistemi, örgü olmayan kumaş, granül aktif karbon, reęine ve bir kat daha örgü olmayan kumaştan oluşur. Böcek ilaçlarını, kimyasalları, mikroplastikleri ve %99'a kadar kurşunu* ve kloru azaltarak sağlıklı ve lezzetli içme suyu sağlar. Ayrıca su sertliğini azaltır.



Yayın tarihi 2023-11-01

Sürüm: 3.3.1

EAN: 48 97099 30004 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden deęişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* *Laboratuvar koşullarında, uluslararası sertifikasyon kurumu BV tarafından yapılan testlerin sonucuna dayanır. Filtre ömrü sona erdiğinde çözünebilir kurşunun azalma oranı hala %88'dir.