

Philips AquaShield
电热水器

30L，储热式
5000W
双胆三管加热

AWH1254



小身材，大容量

双胆速热，10倍增容

这款电热水器拥有上胆双管速热技术，16分钟即可畅快沐浴，避免长时间等待。同时，双胆增容技术能使快速恢复热水，为消费者持久补充热水，短时间内可以提供10倍热水量。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 10倍增容大水量，持久补充热水
- 双管加热技术，16分钟可畅享沐浴

采用全方位保护系统

- 高温保护防止内胆爆裂和意外烫伤
- 内胆缺水时自动断电保护
- 低温时启动加热，防止内胆冻裂
- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全

人性化设计，呵护每个细节

- 分析并记忆用户“洗”好，提前预热节能省电
- 双人预约模式，让您回家即可享用热水

高能效和节能

- 中温保温，内胆水温恒定 55 °C
- 动态夜电，谷价时间加热更省钱

PHILIPS

电热水器
30L, 储热式 5000W, 双胆三管加热

规格

基本参数

- 电热水器容量: 30 l
- 毛重: 23.5 kg
- 产品尺寸: 740*270*445 mm
- 净重: 20.2 kg
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 892*320*625 mm

主要参数

- 额定功率: 5000 W
- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 亚光白

- 安装方式: 横式挂墙
- 铭牌额定压力: 220V/50Hz
- 燃气种类: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 能效等级: 二级

原产地

- 电热水器: 中国

售后服务

- 保修期: 整机 2 年, 内胆 8 年

AWH1254/93

产品亮点

速热模式

上胆双管加热技术, 让消费者等待电热水器加热的时间不再漫长, 16 分钟*即可享受畅快沐浴

增容模式

双胆增容技术, 能使快速恢复热水, 为消费者持久补充热水, 短时间内可以提供 10 倍*热水量。

AI 自适应模式

在开机状态下系统根据用户的用水习惯分析处理并记忆, 并根据记忆的用水时间提前进行加热, 节能省电免去不必要的加热, 智能操控更便捷。

预约洗浴

支持双时间段预约, 让您回家即可享用热水。

双重防触电保护系统

双重防触电保护系统, 包括 SafeBlock (绝缘技术) 和空气开关设备, 可降低触电风险, 让沐浴更加安全。

高温保护

当水温高于 90 °C 时即断电保护, 温度恢复自动启动, 防止内胆水温过高造成爆裂并且防止意外烫伤。

防干烧保护

当出现电热管无水加热的情况, 热断路器动作, 切断电源。

防冻保护

当温度传感器检测到水温低至 5 °C 时, 启动加热棒加热, 达到 40 °C 停止加热, 防止水结冰后, 冻裂内胆。

中温保温

内胆水温恒定 55 °C, 夏季节能省电, 减少等待时间。

动态夜电

谷价时间加热, 错开用电高峰, 节能省电。



发行日期 2022-12-15

版本: 4.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 倍增容: 在“双胆增容”模式下, 进水水温 25 摄氏度, 双胆加热至 75 摄氏度, 混入冷水能输出 315 升的 40 摄氏度暖水, 约为机器实体容量的 10 倍。

* 16 分钟速热: 上胆 5000W(2000W+3000W) 双加热管同时进行加热条件下, 初始水温 15 摄氏度加热至 75 摄氏度实测所需时间为 16 分钟。