



Philips
Сменный фильтр

Для использования с UTS
CP
Комбинированный фильтр 2 в 1

AUT707

Наслаждайтесь полезной водой

Удаляет вредные частицы размером до 5 мкм

Этот комбинированный фильтр 2 в 1 эффективно удаляет вредные частицы размером до 5 мкм, включая остаточный хлор, красители и причину неприятного запаха.

Вкусная вода

- Эффективен, как 2 фильтра

Без забот

- Предотвращает вторичное загрязнение

PHILIPS

Сменный фильтр

Для использования с UTS CP, Комбинированный фильтр 2 в 1

Характеристики

Технические характеристики фильтра

- Точность фильтра: 10 мкм

Условия подачи воды

- Давление воды на входе: 0,1–0,4 МПа бар
- Температура воды на входе: 5–38 °С
- Качество воды на входе: Водопроводная вода

Общие характеристики

- Материал основного фильтра: Хлопковый PP, активированный уголь
- Рекомендованный срок службы фильтра: 6–12 месяцев

Страна происхождения

- Сменный фильтр-картридж: Китай

AUT707/10

Особенности

Комбинированный фильтр 2 в 1

Комбинированный фильтр 2 в 1 состоит из хлопкового фильтра PP и подвергаемого сжатию активированного угля — он эффективно поглощает крупные частицы, ржавчину, остаточный хлор, красители, неприятные запахи и микроорганизмы.

Встроенный сменный фильтр

Встроенный сменный фильтр устраняет риски загрязнения внутренних компонентов системы.



Дата выпуска 2023-11-01

Версия: 1.1.1

EAN: 48 97099 30136 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com