

PHILIPS

เครื่องกรองน้ำแบบจ่ายน้ำ (Dispenser)

การกรอง RO

การทำความร้อนได้ทันที

การตั้งค่าอุณหภูมิ 4 ระดับ

ADD6910

ดีกว่าการต้ม

การกรอง RO จะขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุดถึง 99.999%*

ด้วยเทคโนโลยีการทำความร้อนแบบทันที เครื่องกดน้ำนี้จะให้น้ำที่มีอุณหภูมิและปริมาณหลากหลายภายในไม่กี่วินาที ระบบ All-in-One RO และ UV-LED รับประกันน้ำสะอาดด้วยการจัดแบคทีเรีย ไวรัส โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง และคลอรีน

การออกแบบที่ใส่ใจเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

- ระบบ ClearSmart จะเตือนให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองในเวลาที่เหมาะสม
- ปริมาณน้ำที่ควบคุมได้ 4 ระดับและการไหลอย่างต่อเนื่อง
- พลังงานต่ำสุด ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
- ระบบล็อกป้องกันเด็กเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือการลวก

รับประกันน้ำที่ใสสะอาด

- การกรอง RO จะขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุดถึง 99.999%*
- UV-LED ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%*

การทำความร้อนประสิทธิภาพสูง

- น้ำร้อนบริสุทธิ์ตามต้องการใน 3 วินาที
- อุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำ 4 ระดับให้คุณเลือก

ดีต่อสิ่งแวดล้อม

- ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 4,000 ขวดต่อปี***
- ไม่ต้องต้มใหม่อีกต่อไป ใช้พลังงานน้อยลง

ไฮไลต์

น้ำร้อนใน 3 วินาที

น้ำร้อนจากระบบท่อจะไหลออกมาภายในไม่กี่วินาที ในอุณหภูมิที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องรออีกต่อไป

การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

มีอุณหภูมิ 4 ระดับ: อุณหภูมิห้อง, 45 องศาเซลเซียส, 85 องศาเซลเซียส และ 95 องศาเซลเซียส ไม่ว่าจะมีนมผงสำหรับทารกชาหรือกาแฟ ตอนนี้คุณก็สามารถจัดเตรียมได้อย่างง่ายดาย

การกรอง RO ระดับพรีเมียม

การกรอง All-in-One RO ที่ล้ำสมัยผสมผสานการกรอง 5 ชั้นไว้ในแผ่นกรองเพียง 1 แผ่น จะมอบคุณ้ำสะอาดด้วยการกำจัดไวรัส** และแบคทีเรีย* ได้ถึง 99.99% ขจัดสารตะกั่วที่ละลายน้ำ ยาฆ่าแมลง คลอรีนและสารเคมี เช่น PFOA และ PFOS* ได้ถึง 99.9% โดยการกรองมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี****

การฆ่าเชื้อ UV-LED

UV-LED ที่ติดตั้งอยู่ในแท่งน้ำที่ผ่านการกรองจะทำงานโดยอัตโนมัติทุกๆ ชั่วโมง ขจัดแบคทีเรีย 99.9%* เพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษตกค้าง

การเปลี่ยนแผ่นกรอง ClearSmart

ระบบ CleanSmart จะจดจำปริมาณน้ำที่กรองและเตือนคุณเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณและคนที่คุณรักจะได้รับน้ำสะอาดอยู่เสมอ

ปริมาณน้ำ

คุณสามารถเลือก 150 มล., 210 มล., 300 มล., 500 มล. หรือน้ำไหลแบบต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกดน้ำ ด้วยการออกแบบที่เพรียวบาง คุณสามารถวางไว้ที่ใดก็ได้ที่บ้านหรือที่ทำงานของคุณ

ลิ้นชักเปิด

เมื่ออุณหภูมิ น้ำไหลออกสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ระบบลิ้นชักป้องกันเด็กจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาดหรือการลวก

ประหยัดขวดพลาสติก

บรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือการไม่มีบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องยกของหนักและรอคิวเพื่อซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดอีกต่อไป จะสามารถกดน้ำบริสุทธิ์รสชาติดีได้ตามต้องการโดยตรงจากเครื่องกดน้ำของคุณ

การประหยัดไฟ

อุณหภูมิที่ต่ำที่คุณกดน้ำ ไม่ต้องเปลี่ยนพลังงานเพิ่มเติมในการอุ่นหรือต้มใหม่ ความสดชื่นเพื่อคุณ และการประหยัดพลังงานเพื่อโลก

รายละเอียดเฉพาะ

ประสิทธิภาพการกรอง

การกำจัดแบคทีเรีย: สูงสุดถึง 99.999%
การลดคลอรีน: สูงสุดถึง 99.9%
การกำจัดไวรัส: สูงสุดถึง 99.999%
การจัดโลหะหนัก: สูงสุดถึง 99.9%
การลดความกระด้างของน้ำ: ใช่
การขจัดยาฆ่าแมลง: สูงสุดถึง 99.9%
การลด VOC: ใช่

ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

ดลัษแผ่นกรองสำรอง: ADD550
ความแม่นยำของแผ่นกรอง: RO:0.0001um
ความจุในการกรอง: 2000 ลิตร
ข้อมูลจำเพาะของ RO: 50 แกลลอน

สภาวะน้ำไหลเข้า

แรงดันน้ำไหลเข้า: 0-0.6 bar
อุณหภูมิ น้ำไหลเข้า: 5-38 °C
อุณหภูมิ น้ำไหลเข้า: น้ำประปาท้องถิ่น

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

อัตราการไหลของน้ำ: 0.13 ลิตร/นาที
ขนาดผลิตภัณฑ์: 232*250*424 มม. มม.
ความจุแท่งน้ำ: 4 ลิตร

พลังงาน

อัตรากำลัง: 2200 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220V/50Hz

