

Philips
智能坐便器

即热式
遥控控制 + 侧旋钮

AIB6420



即热恒温，坐享洁净

四季恒温的舒适净洗体验

这款即热式智能坐便器，让您即刻享受洁净舒适的清洗体验。同时，多种温水清洗模式和多档调节功能满足您和家人的不同需求，自动冲水释放您的双手，智能便捷。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 可调节座温、水温、压力和位置
- 臀洗、妇洗、移动清洗和强力洗

洁净安心，呵护健康

- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- 对座椅和喷嘴提供抗菌保护

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 便于在黑暗中找到马桶
- 通过遥控器设置所有首选项
- 停电时支持手动冲洗

PHILIPS

规格

普通参数

- 加热方式：即热式
- 洁身器净重：38.3 千克
- 洁身器总重：43.4 千克
- 洁身器产品尺寸：686(L)*424(W)*507(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸：805(L)*505(W)*645(H) 毫米

主要参数

- 颜色：白色
- 电压及频率：220V/50Hz
- 防水等级：IPX4

- 洁身器额定功率：1020 瓦
- 进水水压：0.15 - 0.75 兆帕
- 洁身器环境温度：3-40 °C
- 洁身器进水温度：3-35 °C

原产地

- 智能马桶：中国

服务

- 保修期：2 年

产品亮点

即热恒温

这款智能马桶盖采用即时加热技术，可按需连续提供温水。无储水的加热器可防止细菌滋生和避免重复加热，确保卫生的清洁效果。

多种清洗模式

臀部清洗面积更大，效率更高，清洗更柔和；妇洗程序专为女性设计，悉心呵护女性健康；移动清洗可通过喷管往复移动，扩大清洗范围，提升洗净效果；强力洗润滑肠道，让排便更顺畅。

多档调节

4 档座温设置，4 档水温；5 档水压设置和 5 档喷嘴位置，让全家每个人都可以定制自己的清洗程序，使用更加舒适。

4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置，可满足每个人的不同需求，提高清洁体验。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力，还是只想寻找一个简单的清洗程序，自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗 / 妇洗、往复和暖干程序。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈，无需用手操作。

手动冲洗

停电时支持手动冲洗，只需启动侧按钮即可。

遥控器

您可以通过遥控器调整和设置您的所有个人首选项。其采用磁性设计，可以附着在墙上的支架上，不易丢失。

喷嘴自洁

为确保卫生洁净，喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。

抗菌座椅和喷嘴

对座椅、盖和喷嘴采用抗菌材料，可抑制细菌的生长。

LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围，可作为夜灯。



发行日期 2023-04-24

版本：1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com