



Philips
前置过滤器

无铅铜材质
SUS 316L 不锈钢滤网
4T/H 大流量

AWP1831

卓越品质 净源无忧

24 小时保护家庭用水设备

这款预过滤净水器是防止家庭用水受到污染的第一道防线。它可以清除市政用水中的泥沙和铁锈等杂质，保护家庭用水的相关设备。

第一道防线

- 高精度的过滤，保护全屋涉水家电
- 4T/H 大流量

人性化设计，呵护每个细节

- 透明外壳能够检测内部杂质
- 每月调整旋钮可提醒您清洗滤网
- 实时显示水压

经久耐用

- 内部压力阻力大于 7MPa
- 与 304 型号相比，316 升不锈钢网的使用寿命延长 4 倍
- Hi-flow 高流量设计冲洗，使用寿命更长

PHILIPS

前置过滤器
无铅铜材质 SUS 316L 不锈钢滤网, 4T/H 大流量

规格

入水条件

- 入水水质: 市政自来水

基本参数

- 产品颜色: 白色
- 进水温度: 5-38 摄氏度
- 产品尺寸: 103*273*91 毫米 毫米
- 净重: 1.03 千克 千克

原产地

- 前置过滤器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWP1831/93

产品亮点

方便的视觉监控

采用特殊的透明外壳, 监测滤网堵塞情况

滤网清洗提示

调整旋钮可记忆您上次清洗的时间, 方便您确定下个清洗周期

高强度滤网护罩

高强度护罩结构设计, 最大喷射压力可达 7MPa, 可有效应对水管中发生的压力变化并保护热水器、洗衣机与洗碗机不受损伤。

高精度滤网

过滤精度高达 40 μ m, 可以有效拦截直径大于 40 微米的铁锈、泥沙、线虫、悬浮物等, 有效保护全屋的涉水家电

可循环使用且可冲洗

采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

不锈钢网

滤网的使用寿命可达 8 年。采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

大流量

4T/H 大流量满足全屋用水需求

水压监测

实时显示当前水压, 用户可以根据需要进行调整



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50284 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 1. 在首次使用或长期不使用后重新使用时, 请按照说明进行冲洗; 2. 根据说明设置定期冲洗周期并根据过滤效果更换滤网配件。