

Philips  
龙头净水器

细菌去除率 > 99.9%  
余氯去除率 > 99%  
两种出水模式可选  
QuickTwist 快旋换芯

WP3826



## 轻松享用美味好水

可有效去除细菌和余氯

这款紧凑且精致的净水器可有效去除水中有害物质，同时保留有益矿物质和微量元素。飞利浦龙头净水器可让水更安全、更健康。

### 外形小巧，效果出色

- 去除细菌、余氯和异味
- QuickFit 水龙头适配器，让安装变得轻松
- 揭开上盖，滤芯状态一目了然
- 出水自控调节系统，提供可选的出水模式
- QuickTwist 快旋换芯机制，滤芯更换方便快捷
- 用过即可丢弃

**PHILIPS**

## 龙头净水器

细菌去除率 > 99.9% 余氯去除率 > 99%, 两种出水模式可选, QuickTwist 快旋换芯

# 规格

### 净化系统

- 细菌 (大肠杆菌群) 去除率: > 99.9%
- 余氯去除率: > 99%
- 去除浊度

### 滤芯规格

- 主要滤材: 中空纤维薄膜, 颗粒状活性炭

### 进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C

- 进水压力: 1.5-3.5 bar
- 进水水质: 市政自来水

### 基本参数

- 附件: 快速安装水龙头适配器
- 替换滤芯: WP3906 & WP3911
- 出水模式: 经过滤的水流, 未过滤的水流

### 原产地

- 净水机: 中国
- 替换滤芯: 中国

WP3826/00

# 产品亮点

### 多重过滤系统

拥有多重过滤系统的复合滤芯, 采用高科技中空纤维超滤膜, 除菌率高于 99.9%, 颗粒活性炭, 有效去除余氯及异色异味, 余氯去除率高于 99%, 同时保留对人体有益的矿物质。

### 新颖设计

只需旋转选水位选择杆即可将水流从未经过滤的普通自来水切换为经过高效处理的净水。

### QuickTwist 快旋换芯

QuickTwist 快旋换芯机制, 让更换滤芯变得快捷、轻松、安全, 使净水器的维护变得轻松简单。

### 简易安装

本款高级净水器提供多种定制的 Quick Fit 水龙头适配器, 可帮助您轻松便捷地在水龙头中安装净水器。

### 滤芯寿命提醒

揭开滤芯上盖, 通过滤芯透明视窗, 滤芯状态一目了然, 可准确判断滤芯使用情况, 及时更换滤芯

### 一体式一次性过滤网

安全方便, 使用后即可丢弃一次性过滤网, 避免二次污染。



发行日期 2022-12-15

版本: 3.2.2

EAN: 06 92341 07567 08

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 根据 SGS 测试报告的细菌去除率: ASH17-055836-03。

\* 根据 SGS 测试报告的余氯去除率: ASH17-055836-01。

\* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保出众的过滤效果。