



Philips
管线机

热水与常温水
即热
象牙白
2150W

ADD4800

新鲜即热，掌握由心

配置先进的即热技术

飞利浦管线机采用先进的即热技术，可提供不同温度和水量的干净热水，让您在数秒钟内享受自己喜爱的饮品。

不同温度和量的水

- 即时供应不同温度的水
- 4种水温可供选择
- 3种水量设置和连续供水

体贴设计，带给您便捷

- ECO节能模式可节省能源
- 自动记忆上次设置的温度和水量
- 水汽分离技术，防止烫伤
- 儿童锁可防止误操作或烫伤

超薄，节省空间

- 超薄壁挂设计，节省空间

PHILIPS

管线机
热水与常温水 即热, 象牙白, 2150W

规格

基本参数

- 额定电压及频率: 220 伏 ~ / 50 赫兹
- 产品尺寸: 456*310*116 毫米 毫米
- 进水温度: 5-38 摄氏度
- 净重: 8 千克 千克
- 铭牌额定压力: 100kPa-400kPa

原产地

- 管线机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

ADD4800/93

产品亮点

即热式

飞利浦 Pipeline 分液器采用先进的瞬间加热技术, 可在数秒钟内提供不同温度和量的干净热水。

水温

有 4 种温度: 室温、45 摄氏度、85 摄氏度和沸水。无论是婴儿配方、茶或咖啡, 您都能轻松应对。

水量

您可以选择 150 毫升、210 毫升、300 毫升或连续水流, 以便满足不同的需求。

ECO 节能模式

如果在 60 秒内没有操作, 它会自动进入待机模式

智能自动记忆功能

分液器会自动记忆上次选定的水温和水量。

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时, 儿童锁会自动激活, 以防止误操作或烫伤

水汽分离

先进的水和蒸汽分离技术, 出水口高温水不喷气, 避免您在取水的过程中由于高温水汽而烫伤,

纤巧设计

超薄壁挂设计可节省厨房空间



发行日期 2023-11-01

版本: 3.1.6

EAN: 69 71837 08179 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 为了确保产品加热效果以及加热器的使用寿命, 建议使用纯净水作为水源。