

PHILIPS

烧水杯

GoZero

一键烧水

一键恒温

350mL

食品级 316 不锈钢内胆

AWP2799BK



轻便随行，烧水保温

厚膜加热技术，重量更轻加热更快。

采用硅胶提绳设计，造型圆润亲和，外形轻巧。它不仅是烧水杯，还可当作随身携带的保温杯。100-240V 宽电压范围设计，便于您在各个国家/地区使用。

水合更智能

- 一键烧水
- 一键恒温
- 纤巧杯身设计
- 宽电压设计
- 硅胶提绳设计

品质出色

- 双层不锈钢抽真空
- 轻量设计

安全且健康

- 不含双酚 A
- 食品级316不锈钢内胆
- 关盖烧水
- 干烧提醒

产品亮点

食品级316不锈钢内胆

由优质 316 不锈钢制成，更防腐。

不含双酚 A

食品级材料通过了不含双酚 A 认证，成人、儿童均可放心使用

关盖烧水

透气膜设计，煮水时自动向上排出气压，可有效避免过热和膨胀。

干烧提醒

机器发生故障时，蜂鸣器会持续发出警报，水平灯条将闪烁，并且在排除故障或切断电源之后才能启动加热。

轻便设计

采用厚膜加热技术，轻量设计，杯重约 360 克。

一键恒温

提供两个预设温度，以便在充电时保持水温：45 摄氏度、55摄氏度。

一键烧水

一键烧水100 度，另外预设如下 3 个温度：45 摄氏度，55摄氏度，85 摄氏度

纤巧杯身设计

采用纤巧设计，让您在外出时，可轻松放入手提箱携带。

硅胶提绳设计

采用硅胶提绳设计，外出时更便于携带。

真空隔热

双层不锈钢保温，无论热水还是冷水都长效保温。为您提供最适宜的水温。

通用电压范围广

100-240V~ 的宽电压范围，在全球各地都可以烧水

规格

普通参数

颜色: 爵士黑

奶瓶容量: 350 毫升

水瓶尺寸: 6.8*6.8*21 厘米

电压: 220 伏

额定电功率: 300 瓦

适用电压: 100v-240v

频率: 50 赫兹

保养和维护

只能手洗

