



Philips
Musluęa takılır su arıtıcısı

Micro Pure



WP3811

Kolaylıkla elde edebileceğiniz saf su

Micro Pure filtre ile

Micro Pure filtre ile bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırıp, sudaki iyi mineralleri koruyarak saf su üreten kompakt ve kurulumu kolay su arıtıcı.

Saf su

- Bütün bakterileri, zararlı organik maddeleri ve kloru ortadan kaldırır

Kullanımı kolay

- Hi-flow ile dakikada maksimum 2 litre
- Sağlık Koruma uyarısı, filtre deęiştirme zamanını gösterir

Kolaylık

- Musluęunuza kolayca monte etmek için Quick Fit musluk adaptörleri
- Kolay filtre deęişimi için üstün Hızlı Döndürme mekanizması

Sürdürülebilirlik

- Elektrik enerjisi gerekmeden maksimum performans

PHILIPS

Teknik Özellikler

Arıtma sistemi

- Bakteri temizleme: 99,99 %
- VOC Temizleme
- Bulanıklık giderme: 3000 litre ya da yaklaşık olarak 1 yıl
- Klor temizleme: >75 %

Tasarım özellikleri

- Malzemeler: plastik
- Renkler: beyaz
- Ürün ağırlığı: 230 g
- Ürün boyutları (U x G x Y): 60 x 137 x 105 mm

Filtre teknik özellikleri

- Ana filtre parçaları: içi boş elyaf zar, granül etkin karbon GAC
- Filtre ömrü: 2400 l veya yaklaşık 8 ay

Su giriş koşulları

- Min. su giriş basıncı: 0,7 bar

- Maks. su giriş basıncı: 3,5 bar
- Maks. su giriş sıcaklığı: 50 °C

Genel özellikler

- Aksesuarlar: 8 QuickFit musluk montaj adaptörü, PureProtect Uyarısı
- Yedek filtre kartuşu: WP3911
- Su seçimi: filtrelenmiş sprej, filtrelenmemiş sprej, filtrelenmemiş akış
- Su akış hızı: 2 l/min
- Su akış hızı: 5 °C

Sürdürülebilirlik

- Kullanıcı kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt
- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme

Menşei

- Yedek filtre: Japonya
- Su arıtıcı: Japonya

Özellikler

Micro Pure filtre

Micro Pure filtre, temiz, güvenli ve lezzetli içme suyu için bütün bakterileri, yabancı maddeleri ve kokuları gideren bir çoklu filtreleme sistemidir. Tüm bakterilerin %99,99'unun etkili şekilde yok edilmesi için 520 milyar mikro gözenek içeren, yüksek teknoloji ürünü için boş elyaf zar ve hoş olmayan klor, kötü tat ve kokuyu gideren granül etkin karbondan oluşur. Filtre ayrıca, insan sağlığı için çok önemli olan ve suda bulunan yararlı mineralleri korur.

Saflık Koruma uyarısı

Gelişmiş ve basit renklerle kodlanmış Saflık Koruma uyarısı, maksimum sadeliğiyle filtreyi değiştirme zamanının geldiğini kullanıcılara bildiriyor: Zarin rengi koyu gri veya kahverengiye döndüğü zaman, filtreyi değiştirme vakti gelmiş demektir.

Hi-flow

Bu kompakt su arıtıcı, dakikada maksimum 2 litre su akışına sahiptir ve filtrelenmemiş suyun normal akış hızında çok az bir değişikliğe neden olur. Su seçim kolunu çevirerek, normal veya sprej akışlı filtrelenmemiş su veya sprej akışlı filtrelenmiş su seçeneğine sahip olursunuz.

Quick Fit musluk adaptörleri

Bu gelişmiş su arıtıcı, arıtıcınızı musluğunuza kolayca ve zahmetsizce takabilmenize yardımcı olmak için pek çok özel Quick Fit musluk adaptörüyle birlikte satılıyor: Gerçek duyu ve sadelik.

Hızlı Döndürme filtre değiştirme

Üstün Hızlı Döndürme filtre değiştirme mekanizması, su arıtıcınıza duyu ve sadelik katarak filtre değiştirmeyi hızlı, kolay ve güvenli hale getiriyor.

Enerji tüketmez

Elektrik enerjisi olmadan çalışarak maksimum performans sağlar. Sürdürülebilirliği destekler.

