



Philips
智能坐便器

即热式
遥控控制 + 侧按键
隐藏式水箱设计

AIB6401

温暖相伴，净享舒适

尽享智能洁净舒适如厕体验

这款带隐藏式水箱即热式智能坐便器，可满足低水压地区的冲水需求。飓风冲刷冲劲饱满，带走顽固污迹，便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

洁净安心，呵护健康

- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 旋风冲洗可提供强劲节水冲洗
- PreMist 功能可在每次使用前对马桶进行喷淋

人性化设计，呵护每个细节

- 盖板可在您走近时自动打开
- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 起身时自动冲洗
- 即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能
- 通过活性炭滤网自动除臭
- 环境 LED 会在夜间自动开启
- 停电时支持手动冲洗

PHILIPS

智能坐便器

即热式 遥控控制 + 侧按键, 隐藏式水箱设计

规格

普通参数

- 产品尺寸: 725 (长) x 385 (宽) x 485 (高) 毫米 毫米
- 加热方式: 即热式
- 净重: 43 千克 千克
- 毛重: 46 千克 千克
- 包装尺寸: 825 (长) x 470 (宽) x 570 (高) 毫米 毫米

主要参数

- 颜色: 白色
- 额定功率: 911 瓦 瓦

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4
- 使用环境温度: 0 - 40 °C ° C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 ° C
- 进水水压: 0.15 - 0.75 兆帕

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AIB6401/00

产品亮点

即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

隐藏式水箱设计

即使是低水压家庭仍可启用冲洗功能, 不再担心电源发生故障。

旋风冲洗

旋风冲洗可提供强劲节水冲洗, 并可防止废物附着。

自动开盖

盖板可在您走近马桶时自动打开。无需用手操作, 使用更方便并可确保卫生。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

PreMist 功能

釉面陶瓷结合 PreMist 功能 (每次使用前对马桶进行喷淋, 每次冲洗后保持清洁)。

飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

除臭

活性炭滤网可减少难闻气味。

环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。

手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。



发行日期 2023-05-21

版本: 2.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com