

PHILIPS

厨下式净水器

双出水技术

600G*无桶设计

$\geq 1.58\text{L}/\text{min}$

2年RO滤芯寿命

AUT3043



澎湃大流量，双出纯、净水

全程流速 $\geq 1.58\text{L}/\text{min}$ ，高效去除99%*重金属

双出水控制技术可以让您自由选择合适的过滤模式，满足您不同用水需求。同时升级即滤技术大大缩减您取水的等待时间。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 6秒装满一杯净化水
- 高效过滤，具有 1.5:1 的低废水率

轻松获得

- 2步即可更换过滤网。

安心享用

- ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭, 可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯, 可满足您的日常生活需求, 而不会产生废水。

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素, 并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.58\text{L}/\text{min}$ 。
无水箱系统可以防止水长期储存, 可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

废水率低

净水与废水的比例为是 1.5:1, 更环保且节省成本。

ClearSmart全方位监测技术

产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯, 方便您日常使用。
自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备, 从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至2年
漏水保护传感器能时刻监测漏水情况, 若发生漏水, 会自动发出警报和切断水流。

集成式水路

第三代集成式水路* 通过将连接器总数从 8 个减少到 4 个, 进一步消除了 50% 的漏水风险。

QuickFit 过滤网更换

稳固而便利的门锁设计使客户 2 步即可更换过滤网。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

净化系统

细菌 (大肠杆菌群) 去除率
余氯去除率
重金属 (铅) 去除率: $\geq 99\%$
病毒 (M2噬菌体) 去除率: $\geq 99.999\%$
去除浊度
有机物去除率
农药 (灭草松) 去除率
减少水垢
抗生素 (阿莫西林) 去除率: $\geq 99\%$
硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米
反渗透膜规格: 600 加仑

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水水质: 市政自来水
进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

基本参数

额定净水流速: 1.58 升/分钟
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 320*203*410 毫米
替换滤芯: CP, GAC, RO
储水桶: N
额定净水量: 4000 升
产水率(废水比): 60%

功率

额定电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国
厨下式净水器: 中国

