



Philips  
Hộp lọc

X-Guard Ultra

AWP315

# Dòng nước tinh khiết ngọt mát

chảy ra trực tiếp từ vòi nước

Thưởng thức dòng nước tinh khiết ngọt mát khi bật vòi nước, với hệ thống siêu lọc X-Guard của Philips giúp giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác.

#### **Dòng nước tinh khiết ngọt mát**

- Giảm clo, chì, vi khuẩn và các thành phần có hại khác một cách hiệu quả

#### **Sử dụng dễ dàng**

- Thiết kế QuickTwist để dễ dàng thay thế bộ lọc

#### **Tốt cho sức khỏe, bảo vệ môi trường**

- Nước lọc sạch với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai

**PHILIPS**

## Các thông số

### Điều kiện đối với nước đầu vào

- Chất lượng nước đầu vào: Nước máy đô thị
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C
- Áp suất nước đầu vào: 0,15 - 0,35Mpa Baro(đơn vị áp suất)

### Thông số chung

- Thể tích lọc: 1200 lít

### Xuất xứ

- Hộp lọc: Nhật Bản

## Những nét chính

### Dễ thay thế bộ lọc

Dễ dàng thay mới bộ lọc quá hạn bằng cách vặn.

### Tiết kiệm chi phí, thân thiện môi trường

Chất lượng nước sạch, ngon tuyệt vời với giá thấp hơn giá nước uống đóng chai.

### Bộ lọc X-Guard Ultra

Bộ lọc X-Guard Ultra này sử dụng sợi cacbon hoạt tính cải tiến và màng sợi rỗng, giúp giảm clo, chì, thuốc trừ sâu, những mảnh nhựa rất nhỏ và các hạt nhỏ hơn 0,1 micron, cũng như lọc tới 99,99% vi khuẩn.



Ngày phát hành  
2022-12-15

Phiên bản: 1.2.1

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)