

Philips AquaShield
燃气热水器

20 升
天然气
强排式
电力载波温控器

AWH5522



藏身室外，安全沐浴

增压零冷水，澎湃大水量

这款燃气热水器可安装到室外，所产生的废气直接排除室外，从源头杜绝安全隐患，打造安全洗浴环境。同时配置电力载波控制盒，可利用室内任意插座位置，实现远程调节温度，无需重新布线，水温调节方便又直观。

确保零冷水

- 一键巡航，24 小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

人性化设计，呵护每个细节

- 通过电力载波进行远程控制

多重安全防护系统，提供安全保障

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- IPX5 防水等级

无论天气如何，都可舒适沐浴

- 防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

PHILIPS

燃气热水器
20 升 天然气, 强排式, 电力载波温控器

规格

基本参数

- 热水器容量: 20 升 / 分钟
- 总重: 20.3 千克
- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 622*417*160 毫米
- 净重: 16.8 千克
- 额定燃气压力: 强排式
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 790*480*240 毫米

主要参数

- 控制类型: 电力载波控制器
- 额定功率: 45 瓦
- 颜色: 白色

- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 135 瓦
- 额定热负荷: 40kW

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH5522/93

产品亮点

一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

防水保护

耐水型设计, 防水等级达 IPX5, 可应对任意方向的水飞溅, 不惧暴雨侵袭。

电力载波控制器

使用电力载波的远程温度控制器可用于任何室内插座位置, 无需重新接线即可轻松方便地设置温度。

防冻保护

电加热装置在温度低于 5 °C 时自动加热, 防止机器冻坏冻裂。

台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化, 风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。



发行日期 2023-05-21

版本: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com