



Philips  
燃气热水器

14 升  
天然气  
强排式  
触屏控制

AWH5302

## 智能恒温，舒适沐浴

恒温经典系列，为您提供舒适无忧的沐浴体验

这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，保证夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。

### 智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 1 摄氏度内的开关式温度变化
- 水温波动低于摄氏度 0.5 μ M

### 采用飞利浦水净化技术

- 前置过滤器有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质

### 无论天气如何，都可舒适沐浴

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

### 3+3 SafeShield 系统全方位保护

- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤
- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统
- 热水器运行前进行气路、水路、电路和进风四维开机自检

PHILIPS

## 规格

### 基本参数

- 毛重: 13.5 千克
- 排气方式: 天然气  $\Omega$  (12T)
- 热水器容量: 14 升 / 分钟
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 625\*358\*151 毫米
- 净重: 10.8 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 740\*525\*245 毫米
- 额定燃气压力: 强排式

### 主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 30 瓦
- 颜色: 白色

- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 适用水压: 0.02-1.0 Mpa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 排烟管规格:  $\varnothing$ 70
- 防冻加热功率: 64 瓦
- 额定热负荷: 26 千瓦

### 原产地

- 燃气热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

## 产品亮点

### 分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

### 关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 1 摄氏度内。

### 水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度, 变化范围不超过摄氏度。0.5  $\mu$  M

### Air Plus 保护系统

自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧。

### 双气体报警

检测一氧化碳和燃气 (甲烷) 浓度超标时发出警报, 保护用户安全。

### 飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器, 有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质, 为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期, 亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

### 四维开机自检

在热水器运行前排除各种隐患, 保障热水器无故障运行。

### 40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

### 50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

### 双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

### 台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化, 风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。



发行日期 2023-04-29

版本: 3.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)