



Philips
Cartucho de filtro

X-Guard Ultra

AWP315

Agua pura y fresca

directamente del grifo

Disfruta de agua pura y fresca al abrir el grifo gracias al sistema de ultrafiltrado Philips X-Guard, que reduce el cloro, el plomo, las bacterias y mucho más.

Agua pura y fresca

- Reduce eficazmente el cloro, el plomo y las bacterias, entre otras sustancias

Muy fácil

- Mecanismo Quick Twist para cambiar el filtro fácilmente

Bueno para la salud y el medio ambiente

- Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

PHILIPS

Especificaciones

Condiciones del agua de entrada

- Calidad del agua de entrada: Agua del grifo municipal
- Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C
- Presión del agua de entrada: 0,15 - 0,35 Mpa bar

Especificaciones generales

- Capacidad de filtrado: 1200 l

Destacados

Fácil sustitución del filtro

Sustituye sin esfuerzo el filtro caducado por uno nuevo con un simple giro.

Económico y ecológico

Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

Filtro X-Guard Ultra

Al adoptar la innovadora fibra de carbono activo y la membrana de fibra hueca, este filtro X-Guard Ultra reduce eficazmente el cloro, el plomo, los pesticidas, los microplásticos y las partículas hasta 0,1 micrones, además de filtrar hasta el 99,99 % de las bacterias.



Fecha de emisión
2022-12-15

Versión: 1.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com