



Philips
Ūdens attīrītājs

Micro Pure



WP3811

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

ar Micro Pure filtru

Kompakts un vienkārši uzstādāms ūdens attīrītājs, kas garantē tīru ūdeni, likvidējot baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru, saglabājot visas nepieciešamās minerālvielas, izmantojot Micro Pure filtru.

Tīrs ūdens

- Likvidē baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru

Vienkārša iegūšana

- Ātra plūsma ar maksimālo ātrumu 2 litri minūtē
- Pure Protect brīdinājums norāda, kad jāmaina filtrs

Vienkāršība

- QuickFit krāna adapteri vienkārši uzstādīšanai uz krāna
- Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomaiņai

Noturība

- Maksimāls sniegums, nepatērējot elektroenerģiju

PHILIPS

Specifikācijas

Attīrīšanas sistēma

- Baktēriju likvidēšana: 99,99 %
- Duļķainības likvidēšana: 3000 litri vai apt. 1 gads
- Gaistošo organisko savienojumu likvidēšana
- Hlora likvidēšana: >75 %

Dizaina specifikācijas

- Krāsa(s): Balts
- Materiāli: plastmasa
- Produkta svars: 230 g
- Produkta izmēri (P x Dz x A): 60 x 137 x 105 mm

Filtra specifikācijas

- Filtra kalpošanas laiks: 2400 l vai apt. 8 mēneši
- Galvenās filtra sastāvdaļas: caurspīdīgu šķiedru membrāna, granulēta aktīvā ogle GAC

Ieplūdes ūdens noteikumi

- Min. ieplūdes ūdens spiediens: 0,7 bar

- Maks. ieplūdes ūdens spiediens: 3,5 bar
- Maks. ieplūdes ūdens temperatūra: 50 °C

Vispārējās specifikācijas

- Piederumi: 8 QuickFit krāna adapteri, PureProtect brīdinājums
- Rezerves filtra kasetne: WP3911
- Ūdens izvēle: filtrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta ūdens izsmidzināšana, nefiltrēta plūsma
- Ūdens plūsmas ātrums: 2 l/min
- Ūdens plūsmas ātrums: 5 °C

Noturība

- Iepakojums: >90% pārstrādāti materiāli
- Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts papīrs

Izcelsmes valsts

- Ūdens filtrs: Japāna
- Apmaināms filtrs: Japāna

Izceltie produkti

Micro Pure filtrs

MicroPure filtrs ir multifiltrēšanas sistēma, kas noņem piejaukumus un smakas, lai iegūtu tīru, filtrētu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tajā ir mūsdienīga laba šķiedru membrāna, kurā ir vairāk nekā 520 miljardi mikroporu, kas noņem līdz pat 99,99% no visām baktērijām, un granulēta aktīvā ogle, kas atbrīvo no hlora, sliktas garšas un smakas. Filtrs arī saglabā dzeramajā ūdenī labās minerālvielas, kas ir nozīmīgas cilvēka veselībai.

Pure Protect brīdinājums

Uzlabotais Pure Protect brīdinājums ar vienkārši saprotamu krāsu kodu norāda lietotājiem, kad jāveic filtra maiņa: kad membrāna kļūst tumši pelēka vai rūsas brūna, jāveic filtra nomainīšana.

Ātra plūsma

Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.

QuickFit krāna adapteri

Šis uzlabotais ūdens attīrītājs tiek piegādāts ar īpaši pielāgotiem Quick Fit krāna adapteriem, kas nodrošina vienkāršu attīrītāja uzstādīšanu uz krāna. Patiesi vienkārši un ģeniāli.

Quick Twist filtra maiņa

Uzlabotais Quick Twist filtra nomainīšanas mehānisms padara filtra nomainīšanu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.

Bez enerģijas patēriņa

Izstrādāts, lai darbotos bez elektroenerģijas patēriņa, nodrošinot maksimālu efektivitāti. Atbalsta vides ilgtspējību.



Izlaides datums
2023-08-01

Versija: 5.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com