

Philips
Filtr na kran

X-Guard Ultra

AWP3754



Smaczna i czysta woda

prosto z kranu

Ciesz się czystą i smaczną wodą za każdym razem, gdy otworzysz kran, dzięki systemowi ultrafiltracji Philips X-Guard, który redukuje zawartość m.in. chloru, ołowiu i bakterii.

Łatwa instalacja za pomocą jednego kliknięcia umożliwia szybkie dopasowanie do kranu.

Smaczna i czysta woda

- Skutecznie redukuje zawartość chloru, ołowiu, bakterii i nie tylko

Łatwa obsługa

- Łatwe przełączanie między różnymi trybami
- Instalacja jednym kliknięciem — nie ma potrzeby korzystania z pomocy hydraulika
- Licznik przypomina o wymianie filtra
- Mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Rozwiązanie przyjazne dla Ciebie i dla środowiska

- Przepyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej

PHILIPS

Dane techniczne

Dane techniczne filtra

- Wymienny wkład filtra: Filtr X-Guard AWP305, Filtr X-Guard Ultra AWP315

Wejściowe warunki wody

- Wejściowe ciśnienie wody: 0,15–0,35 MPa bar

- Wejściowa temperatura wody: 5–38 °C
- Wejściowa jakość wody: Woda wodociągowa komunalna

Ogólne dane techniczne

- Stopień filtracji: 1200 l
- Przepustowość: 1,6 l/min.

Zalety

3 tryby do wyboru

Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.

Łatwa wymiana filtra

Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.

Przypomnienie o wymianie filtra

Licznik przypomina o wymianie filtra i pozwala uzyskać najlepsze rezultaty.

Instalacja jednym kliknięciem

Po zamontowaniu odpowiedniej przejściówki wystarczy podłączyć filtr do kranu i odkręcić wodę!

Opłacalne i ekologiczne rozwiązanie

Pyszna woda za ułamek ceny wody butelkowanej i przy mniejszej ilości odpadów.

Filtr X-Guard Ultra

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, aktywowanych włókien węglowych i membrany z włókna syntetycznego filtr X-Guard Ultra skutecznie redukuje zawartość chloru, ołowiu, pestycydów, mikroplastiku i cząstek do 0,1 mikrona. Filtruje także do 99,99% bakterii.

