



Philips
Máy rót nước

Thẩm thấu ngược (RO)

Nước nóng và nước ở nhiệt độ
môi trường
Đặt trên mặt bàn

ADD6910

Nước tinh khiết ở nhiều nhiệt độ khác nhau

Với hệ thống lọc RO và công nghệ đun nóng tức thì

Với công nghệ đun nóng tức thì, máy rót nước này có thể cung cấp nước uống ở nhiều mức nhiệt độ và lượng nước khác nhau chỉ trong vài giây. Hệ thống lọc RO tất cả trong một và đèn LED UV đảm bảo nước sạch bằng cách loại bỏ vi khuẩn, vi rút, kim loại nặng, thuốc trừ sâu và clo.

Đun nóng tức thì

- Cung cấp nước ngay tức thì ở các nhiệt độ khác nhau
- 4 nhiệt độ nước cho bạn lựa chọn

Nước sạch

- Loại bỏ các tạp chất siêu nhỏ cỡ 0,0001um trong nước
- Tự động diệt trùng ngăn chứa nước bằng đèn LED UV

Được thiết kế để mang đến sự thuận tiện

- Hệ thống ClearSmart nhắc nhở bạn thay thế bộ lọc kịp thời
- 4 thể tích được kiểm soát và lưu lượng liên tục
- Chế độ mùa đông cung cấp nước ấm theo yêu cầu

Đảm bảo an toàn

- Nhắc nhở sắp hết nước tự động
- Khóa trẻ em phòng tránh thao tác sai hoặc bỏng
- Màn hình hiển thị nhiệt độ nước theo thời gian thực

PHILIPS

Các thông số

Hiệu suất lọc

- Loại bỏ vi rút: lên tới 99,999%
- Giảm clo: lên tới 99,9%
- Loại bỏ vi khuẩn: lên tới 99,999%
- Loại bỏ kim loại nặng: lên tới 99,9%
- Giảm độ cứng của nước
- Loại bỏ thuốc trừ sâu: lên tới 99,9%
- Giảm Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)

Thông số thiết bị lọc

- Thể tích lọc: 2000 lít
- Mô-đun lọc thay thế: ADD550
- Độ chính xác của thiết bị lọc: RO:0.0001um
- Thông số RO: 50 gallon

Điều kiện đối với nước đầu vào

- Áp suất nước đầu vào: 0-0,6 Bar (đơn vị áp suất)
- Chất lượng nước đầu vào: Nước máy đô thị
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38 °C

Thông số chung

- Tốc độ dòng nước định mức: 0,13 l/phút
- Kích thước sản phẩm: 232*250*424mm mm
- Dung tích ngăn chứa nước: 4 lít

Công suất

- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Công suất định mức: 2200 W

Những nét chính

Lọc RO AquaShield

Hệ thống lọc RO tất cả trong một AquaShield cải tiến có thể loại bỏ hiệu quả các kim loại nặng (Pb >99,9%*), vi khuẩn (>99,999%*), vi rút (>99,999%*), thuốc trừ sâu (>99,9%*), clo tồn dư (>99,9%*) và giảm hiệu quả độ cứng của nước lên tới 95% để ngăn tích tụ cặn vôi, đảm bảo mang đến cho bạn nước uống sạch và ngon lành.

Đèn LED UV

Đèn LED UV được gắn sẵn trong ngăn chứa nước đã lọc sẽ tự động vận hành theo tần suất mỗi giờ, loại bỏ 99,9% vi khuẩn để tránh gây ô nhiễm thứ cấp.

Đun nóng tức thì

Với công nghệ đun nóng tức thì tiên tiến, máy rót nước cung cấp nước nóng ở các nhiệt độ khác nhau chỉ trong vòng vài giây.

Thể tích nước

Bạn có thể chọn lưu lượng 150ml, 210ml, 300ml, 500ml hoặc liên tục để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Hệ thống CleanSmart

Hệ thống CleanSmart tự động ghi nhớ khối lượng nước đã được lọc và nhắc nhở bạn khi nào cần thay thế bộ lọc, nhờ vậy bạn và gia đình sẽ luôn có nước sạch để uống mỗi ngày.

Chế độ mùa đông

Vào mùa đông, khi nhiệt độ nước đầu vào thấp hơn 10 độ C, nước đầu ra sẽ ở nhiệt độ 25 độ C khi bạn nhấn giữ nút nước ở nhiệt độ môi trường trong 3 giây.

Nhắc nhở sắp hết nước

Máy sẽ tự động nhắc bạn khi sắp hết nước nhằm phòng tránh hỏng khô và đảm bảo an toàn cho bạn.

Màn hình hiển thị nhiệt độ

Nhiệt độ theo thời gian thực của dòng nước đầu ra được hiển thị trên màn hình để cảnh báo nước nóng giúp bạn tránh bị bỏng.

Khóa trẻ em

Khi nhiệt độ nước đầu ra cao hơn 45 độ C, khóa trẻ em sẽ tự động được kích hoạt để phòng tránh thao tác sai hoặc bỏng.

4 mức nhiệt độ nước

Có 4 mức nhiệt độ: nhiệt độ phòng, 45 độ C, 85 độ C và 95 độ C. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng pha sữa bột trẻ em, trà hoặc cà phê vào mọi lúc.



Ngày phát hành
2023-05-05

Phiên bản: 4.4.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* **Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế SGS trong các điều kiện phòng thí nghiệm.
* **Dựa trên kết quả thử nghiệm của tổ chức thử nghiệm và chứng nhận quốc tế BV trong các điều kiện phòng thí nghiệm.