

PHILIPS

Carafe filtrante

Microfiltration

GAC + résine échangeuse d'ions

Réservoir de 1,5 l pour l'eau filtrée

AWP2920



De l'eau pure en toute simplicité

Le système de microfiltration réduit la teneur en plomb et chlore

Grâce à son système de microfiltration multi-phases, cette carafe filtrante réduit les COV, pesticides et jusqu'à 99 % du chlore et du plomb, pour une eau saine et agréable à boire*. Elle diminue également la dureté de l'eau.

Une eau plus pure

- Réduit efficacement la teneur en plomb, pesticides, COV et chlore

Simplicité totale

- Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre
- Bec antipoussière pour une eau pure
- Poignée ergonomique confortable à tenir et à transporter
- Jetez tout simplement le filtre intégral usagé

Points forts

Filtre intégral jetable

Jetez tout simplement le filtre intégral hors d'usage. Sa conception d'une seule pièce évite toute pollution secondaire.

Bec antipoussière

En empêchant la poussière de pénétrer dans le distributeur d'eau, le bec antipoussière préserve la pureté de l'eau.

Poignée ergonomique

Grâce à sa conception ergonomique, la poignée est très confortable à tenir, ce qui rend la carafe facile à transporter.

Minuteur numérique

Le minuteur numérique vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre pour des résultats optimaux.

Microfiltration en 4 phases

Le système de filtration en 4 phases comprend une couche de non-tissé, du GAC (granulés de charbon actif), de la résine et une seconde couche de non tissé. Ensemble, ils réduisent efficacement les pesticides, les produits chimiques, les microplastiques et jusqu'à 99 % du plomb*, ainsi que le chlore, pour une eau au goût pur et frais. L'eau est également moins dure.

Caractéristiques

Performances de filtration

Réduction de la teneur en plomb soluble: Oui, jusqu'à 99 %*

Réduction du chlore: Oui, jusqu'à 99 %*

Élimination des bactéries: N/D

Réduction de la dureté de l'eau

Caractéristiques du filtre

Matériaux du filtre principal: Granulés de charbon actif (GAC, Granular Activated Carbon), Résine échangeuse d'ions

Capacité de filtration: 200 l

Conditions d'arrivée de l'eau

Pression de l'eau à son arrivée: 0-1 (atmosphérique) bar

Qualité de l'eau à son arrivée: Eau du robinet

Température de l'eau à son arrivée: 5-38 °C

Caractéristiques générales

Débit d'eau: 0,25 l/min

Filtre de rechange: AWP200/AWP201

Pays d'origine

Filtre: Chine

Carafe: Chine

