

Philips
Filtercassette

AWP201



Schoon water in een handomdraai

Microfiltratiesysteem vermindert de hoeveelheid lood en chloor

Dit waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater*.

Schoner water

- Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

In een handomdraai

- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

PHILIPS

Specificaties

Filtratieprestaties

- Verwijdering van bacteriën: N.v.t
- Chloorreductie: Ja, tot 99%*
- Vermindering van oplosbaar lood: Ja, tot 99%*
- Vermindering van waterhardheid

Filterspecificaties

- Filtratiecapaciteit: 200 l
- Hoofdmateriaal van filter: Granulaire geactiveerde koolstof (GAC), Ionenwisselaarhars

Watercondities invoer

- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater
- Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

Algemene specificaties

- Compatibel model: AWP2900, AWP2915, AWP2918, AWP2920, AWP2921, AWP2922

Land van herkomst

- Filter: China

Kenmerken

Eendelig wegwerpfILTER

Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.

Viertraps microfiltratie

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.



Publicatiedatum
2023-11-01

Versie: 4.4.1

EAN: 48 97099 30177 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Gebaseerd op testresultaten van de internationale certificeringsinstantie BV onder laboratoriumomstandigheden. De vermindering van oplosbaar lood is nog steeds 88% na afloop van de levensduur van het filter.