



Philips
Wymienny filtr do
oczyszczacza nakranowego

Micro Pure

WP3911

Łatwy sposób na czystą wodę

Filtr Micro Pure

Zaawansowany system filtracji zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały.

Czysta woda

- Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Prostota

- Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

PHILIPS

Dane techniczne

System oczyszczania

- Usuwanie bakterii: 99,99 %
- Usuwanie lotnych związków organicznych
- Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok. 1 roku
- Usuwanie chloru: > 80 %

Specyfikacje projektowe

- Materiały: Plastik
- Kolor(y): biały
- Waga produktu: 150 g
- Wymiary produktu (D x S x W):
60 x 64 x 105 mm

Dane techniczne filtra

- Okres przydatności filtra: 2400 l lub ok. 8 miesięcy
- Główne elementy składowe filtra: membrana z

włókna syntetycznego, granulowany węgiel aktywny (GAC)

Wejściowe warunki wody

- Minimalne wejściowe ciśnienie wody: 0,7 bar
- Maksymalna wejściowa temperatura wody: 50 °C
- Maksymalne wejściowe ciśnienie wody: 3,5 bar

Ogólne dane techniczne

- Przepustowość: 2 l/min
- Przepustowość: 5 °C

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku

Kraj pochodzenia

- Wymienny filtr: Japonia

Zalety

Filtr Micro Pure

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.

System wymiany filtra Quick Twist

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

