

Philips AquaShield  
电热水器

60 升，储热式  
2000W/3000W  
单胆  
Wi-Fi 智能控制

AWH1331



## 等待不再漫长，沐浴更加安全

### 3+5 安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

飞利浦电热水器拥有 Heat-Express 热速递技术，可以节省等待时间。3+5 安全防护系统全方位守护您和家人的洗浴安全，而智能维护系统可确保更洁净的沐浴体验。

#### Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 双管加热技术，节省 60%\* 的等待时间

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 随时随地利用手机 app 完成设置操作
- 双人预约模式，让您回家即可享用热水

#### 高能效和节能

- 中温保温，内胆水温恒定 55 °C
- 动态夜电，谷价时间加热更省钱

#### 3+5 安全防护系统，全方位守护家人洗浴安全

- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 三重防触电保护 三重保护

**PHILIPS**

电热水器  
60 升, 储热式 2000W/3000W, 单胆, Wi-Fi 智能控制

## 规格

### 普通参数

- 总重: 27.7 千克
- 电热水器容量: 60 升
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 410\*410\*903 毫米
- 净重: 24.3 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 570\*485\*1005 毫米

### 主要参数

- 额定功率: 3000 瓦
- 控制类型: 遥控器和 WIFI
- 颜色: 金色

- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 双管加热
- 铭牌额定压力: 0.8MPa
- 安全阀额定压力: 0.85MPa
- 节能: 一级

### 原产地

- 电热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH1331/93

## 产品亮点

### 双管加热技术

双管加热技术与普通的单管加热相比, 可先加热内胆上半部分的水, 节省 60% 的等待时间。

### Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

### 预约洗浴

支持双时间段预约, 让您回家即可享用热水。

### 中温保温

内胆水温恒定 55 °C, 夏季节能省电, 减少等待时间。

### 动态夜电

谷价时间加热, 错开用电高峰, 节能省电。

### 3 重防触电保护系统

出水断电、隔电墙和三极断电三重防触电保护系统, 消除触电隐患, 保障用户的洗浴安全。

### 5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50286 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 省时 60%: \* 以 50L 功率 1200W 单管加热时间为基准进行对比计算。双管 3000W 加热时间约为 60 分钟, 1200W 加热时间为 150 分钟, 省时 60%。