



Philips
Nakranowy oczyszczacz
wody

Micro Pure



WP3811

Łatwy sposób na czystą wodę

dzięki filtrowi Micro Pure

Niewielki i łatwy w instalacji oczyszczacz wody zapewnia czystą wodę, usuwając z niej bakterie, szkodliwe związki organiczne i chlor, jednocześnie zachowując wszystkie cenne minerały, a wszystko to dzięki filtrowi Micro Pure.

Czysta woda

- Usuwa wszystkie bakterie, szkodliwe związki chemiczne i chlor

Łatwa obsługa

- Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę
- Wskaźnik Pure Protect informuje o konieczności wymiany filtra

Prostota

- Złączki QuickFit umożliwiają łatwą instalację na kranie
- Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Zrównoważony rozwój

- Maksymalna wydajność bez zużycia prądu

PHILIPS

Dane techniczne

System oczyszczania

- Usuwanie bakterii: 99,99 %
- Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok. 1 roku
- Usuwanie lotnych związków organicznych
- Usuwanie chloru: > 75 %

Specyfikacje projektowe

- Materiały: Plastik
- Kolor(y): biały
- Waga produktu: 230 g
- Wymiary produktu (D x S x W):
60 x 137 x 105 mm

Dane techniczne filtra

- Okres przydatności filtra: 2400 l lub ok. 8 miesięcy
- Główne elementy składowe filtra: membrana z włókna syntetycznego, granulowany węgiel aktywny (GAC)

Wejściowe warunki wody

- Minimalne wejściowe ciśnienie wody: 0,7 bar

- Maksymalna wejściowa temperatura wody: 50 °C
- Maksymalne wejściowe ciśnienie wody: 3,5 bar

Ogólne dane techniczne

- Wymienny wkład filtra: WP3911
- Akcesoria: 8 złączek QuickFit do różnych kranów, wskaźnik PureProtect
- Możliwość wyboru rodzaju strumienia wody: rozpylony strumień wody przefiltrowanej, rozpylony strumień wody niefiltrowanej, strumień wody niefiltrowanej
- Przepustowość: 2 l/min
- Przepustowość: 5 °C

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > Materiały w 90 procentach z recyklingu
- Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z recyklingu

Kraj pochodzenia

- Oczyszczacz wody: Japonia
- Wymienny filtr: Japonia

Zalety

Filtr Micro Pure

Filtr Micro Pure to wielowarstwowy system filtracji, który usuwa wszystkie bakterie, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystą, bezpieczną i smaczną wodę pitną. Składa się on z nowoczesnej membrany z włókna syntetycznego, która zawiera ponad 520 miliardów mikrootworków skutecznie zatrzymujących 99,99% wszystkich bakterii oraz granulowanego węgla aktywnego, który usuwa z wody nieprzyjemny zapach i smak chloru. Filtr nie usuwa z wody ważnych dla zdrowia minerałów.

Wskaźnik Pure Protect

Zaawansowany wskaźnik Pure Protect z kolorowymi oznaczeniami w maksymalnie prosty sposób wskazuje użytkownikowi właściwy moment na wymianę filtra – kiedy membrana staje się szara lub rdzawobrązowa, oznacza to, że należy wymienić filtr.

Duża przepustowość

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

Złączki Quick Fit

Zaawansowany oczyszczacz wody wyposażony jest w specjalnie zaprojektowane złączki Quick Fit, które umożliwiają łatwą instalację na kranie. Prawdziwy zmysł prostoty.

System wymiany filtra Quick Twist

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

Nie zużywa energii

Działa bez prądu, zapewniając maksymalną wydajność. Ekologiczny.

