



Philips AquaShield
前置过滤器

无铅铜前置过滤器
316L 不锈钢滤网
2.6T/H
浅灰色

AWP1821

卓越品质 净源无忧

24 小时保护你的家庭用水

这款预过滤净水器是为整个家庭提供净水的第一道屏障。它能清除城市水中的杂质，如淤泥和铁锈，保护你的家用电器。

第一道防线

- 水流量高达 2.6T/H，可供您全家享用
- 精细度高达 40 微米，可移除铁锈、杂质与藻类

人性化设计，呵护每个细节

- 透明外壳能够检测内部杂质

经久耐用

- 内部压力阻力大于 7MPa
- 与 304 型号相比，316 升不锈钢网的使用寿命延长 4 倍
- Hi-flow 高流量设计冲洗，使用寿命更长

PHILIPS

前置过滤器

无铅铜前置过滤器 316L 不锈钢滤网, 2.6T/H, 浅灰色

规格

入水条件

- 入水温度: 5-38 ° C

普通参数

- 产品尺寸: 105*65*265 毫米 毫米
- 进水温度: 5-38 摄氏度
- 产品颜色: 炫灰

- 净重: 1.04 千克 千克
- 铭牌额定压力: 100kPa-400kPa

原产地

- 前置过滤器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWP1821/93

产品亮点

方便的视觉监控

采用特殊的透明外壳, 监测滤网堵塞情况

Hi-flow 高流量设计

最大水流量可达 2.6T/H, 满足家庭清洗水果与蔬菜、洗澡与洗衣服的用水需求。

高强度滤网护罩

高强度护罩结构设计, 最大喷射压力可达 7MPa, 可有效应对水管中发生的压力变化并保护热水器、洗衣机与洗碗机不受损伤。

精细滤网

颗粒物净化标准高达 40 微米, 高效实用。去除铁锈、沉淀物、藻类及其他污染物, 保护管道和家庭用水的相关设备。

可循环使用且可冲洗

采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。

不锈钢网

滤网的使用寿命可达 8 年。采用经过改进的冲洗结构, 可实现高效冲洗, 同时易于维护。



发行日期 2023-11-01

版本: 1.1.1

EAN: 69 72748 50113 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 在首次使用或长期不使用后重新使用时, 请按照说明进行冲洗;

** 根据说明设置定期冲洗周期并根据过滤效果更换滤网配件。