

Philips
前置过滤净水器

去除大颗粒杂质

反冲洗结构
360° 万向型控制阀
德国制造

WP4101

全面无忧保护

24 小时持久保护家用涉水电器

全屋用水的第一道防线，过滤自来水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，保护后端家用涉水电器

家庭供水的首道防线

- 有效去除铁锈、杂质碎片和藻类
- 高效清洁，经久耐用
- 借助纤小网孔有效阻挡杂质
- 2.3 吨 / 时的大流量
- 适合各种安装环境，安装更便捷
- 稳压装置，更安心

PHILIPS

规格

进水条件

- 进水温度: 5-38 °C
- 进水压力: 2-16 bar
- 进水水质: 市政自来水

基本参数

- 反冲洗周期: 每 2 周 *
- 产品结构: 减压器, 360 度控制阀, 铜合金阀门, 滤网外壳, 不锈钢滤网

原产地

- 净水机: 德国

产品亮点

精细滤网

以 40 微米的过滤精度进行高效的初步过滤。去除铁锈、沉淀物、藻类及其他污染物, 保护管道和家庭用水的相关设备。

虹吸式反冲洗

采用虹吸式反冲洗结构, 新增导流槽, 使压力差增大, 提高了清洗效果, 提高了反冲洗吸力, 延长了产品的使用寿命。

不锈钢过滤网

不锈钢过滤网采用出众精细的编织工艺, 搭配高效的防失压功能, 可延长过滤网的使用寿命。

360° 万向型控制阀

适用于复杂管路, 可根据家庭实际水管情况灵活安装。

独特的稳压系统

可有效降低进水口方向的瞬间压力, 维持出水口压力平稳。

大流量

2.3 吨 / 时的大流量, 几乎不影响原水流速。通过增加过滤面积, 增加单位面积的水流流量, 提高过滤效果。轻松满足清洗蔬果, 家庭沐浴, 洗衣等家庭用水需求。



发行日期 2022-12-15

版本: 3.0.2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据各地的不同水质, 消费者至少需要每两周进行一次反向冲洗, 以确保高质量的使用状态。