



Philips
Erogatore d'acqua
completo

Riscaldamento istantaneo

Raffreddamento elettrico
Filtrazione Micro X-Clean
6 temperature preimpostate

ADD5980M

Acqua dal sapore puro

Fredda e rinfrescante oppure bollente

Prestazioni elevate e massima comodità. Ora puoi gustare acqua pura, sia fredda che bollente, in base alle esigenze. Diverse impostazioni del volume di acqua toccando semplicemente un pulsante: 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml.

Design intelligente per il massimo comfort

- Plug and Play; non è necessaria alcuna installazione
- L'indicatore della durata del filtro ricorda quando è necessario sostituire il filtro
- Vassoio antigoccia regolabile per tazze di diverse dimensioni

Acqua dal sapore puro e rinfrescante

- Trai tutto il meglio dell'acqua
- Senza BPA

Acqua calda e fredda in tutta semplicità

- Acqua fredda al punto giusto sul momento
- Acqua calda sul momento in pochi secondi
- 6 impostazioni di temperatura per le tue diverse esigenze
- 6 impostazioni di volume con il semplice tocco di un pulsante

Rispetto per l'ambiente

- Risparmio di oltre 2.400 bottiglie di plastica monouso all'anno**
- Non è più necessario bollire nuovamente o mantenere il calore; consumo di energia ridotto

PHILIPS

Erogatore d'acqua completo

Riscaldamento istantaneo Raffreddamento elettrico, Filtrazione Micro X-Clean, 6 temperature preimpostate

ADD5980M/24

Specifiche

Specifiche filtro

- Sostituzione della cartuccia del filtro: Gamma di filtri Micro X-Clean
- Capacità di filtrazione: 100 L

Condizioni di ingresso acqua

- Qualità acqua in ingresso: Acqua di rubinetto
- Temperatura acqua in ingresso: 5-30 °C

Specifiche generali

- Dimensioni prodotto: 400*200*337 mm
- Capacità serbatoio acqua estraibile: 2,8 L
- Consumo energetico totale nominale: 2200 W
- Potenza nominale (riscaldamento): 2100 W
- Potenza nominale (raffreddamento): 70 W

In evidenza

Acqua fredda sul momento

Grazie al sistema di raffreddamento ad alta efficienza, puoi ottenere facilmente acqua fredda al punto giusto con un semplice tocco sullo schermo.

Acqua calda in pochi secondi

L'acqua calda viene erogata in pochi secondi alla temperatura esatta che preferisci, producendo bevande con il massimo aroma. A differenza delle altre tecnologie di riscaldamento istantaneo, il nostro modulo di riscaldamento istantaneo a 2 fasi consente di ottenere una vera ebollizione.

6 impostazioni di temperatura

Forniamo acqua dal sapore puro, sia fredda che bollente. Possibilità di sbollentare, preparare caffè e infusi, sterilizzare, cuocere. Tè, caffè, spaghetti, biberon per bambini, bevande fredde. Le possibilità sono infinite con questo sistema.

6 impostazioni di volume

200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml, 400 ml, 500 ml e così via. Puoi trovare sempre il volume d'acqua adatto per riempire la tazza oppure la caraffa e la pentola che preferisci.

Filtro Micro X-Clean

Assapora acqua fresca e pura, oltre a gustose bevande calde e fredde. Il filtro Philips Micro X-Clean riduce il cloro, il calcare, i metalli pesanti e altri contaminanti emergenti come le microplastiche e l'acido perfluorottanoico (PFOA).*

Non è necessaria alcuna installazione

Il dispenser inizierà a funzionare non appena colleghi l'alimentazione e lo accendi. Non è necessario alcun lavoro idraulico.

Monitoraggio della durata del filtro

L'indicatore della durata del filtro ti ricorda quando è necessario sostituire il filtro, per garantire le migliori prestazioni di filtraggio.

Vassoio antigoccia regolabile

L'altezza del vassoio antigoccia può essere regolata facilmente per accogliere tazze di diverse dimensioni.

Risparmio di bottiglie di plastica

L'acqua in bottiglia ha un notevole impatto sull'ambiente, oltre ad avere un costo elevato. Ora non ne hai più bisogno. L'erogatore d'acqua è sempre a disposizione e ti fornisce acqua dal sapore puro sul momento.

Risparmio energetico

L'acqua viene riscaldata nel momento in cui ti serve e nel volume esatto che scegli. Non è più necessario bollire nuovamente o mantenere il calore. Consente di risparmiare il 70% di energia per riscaldare rispetto al dispenser Thermopot***

Senza BPA

Tutte le parti che entrano a contatto diretto con l'acqua sono realizzate in materiali senza BPA.



Data di rilascio
2023-04-07

Versione: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** I contaminanti o le altre sostanze che questo filtro dell'acqua trattiene non sono necessariamente presenti nell'acqua di tutti gli utenti.
***Rispetto a una bottiglia d'acqua da 500 ml. Ciascun filtro ha una durata di 1 mese/100 litri.
****ipotizzando un consumo di 2 L d'acqua calda al giorno. Solo riscaldamento. Non è incluso il consumo di energia per il raffreddamento.