

PHILIPS

厨下式净水器

反渗透技术

600G*无桶设计

≥1.58L/min

3年RO滤芯寿命

AUT3036

创新5合1，高效省芯更有用

全程流速≥1.58L/min，高效去除99%*重金属

这款创新的净水器拥有由一根5in1复合滤芯和一根RO滤芯组成的Aquashield RO 过滤系统。其过滤系统独特的设计，化繁为简，给您带来简单、健康的水生活。

更纯净的水

- 5-in-1滤芯，创新技术带来高效过滤。
- 去除小至0.0001微米的有害物质
- 6秒装满一杯净化水
- 3年 RO 过滤网使用寿命*
- 节水过滤技术，一级水效，1.5:1低废水比

轻松获得

- 采用 QuickTwist 和平放式过滤网，即可实现轻松更换

安心享用

- ClearSmart全方位监测技术给您带来无忧的净水体验
- 经过优化的集成式水路，可防止漏水

产品亮点

5-in-1 滤芯

创新5-in-1滤芯是由无纺布、PP棉、活性炭棒、PP棉和后置活性炭棒组成。1根5-in-1滤芯，五重过滤确保了过滤效果；高集成复合滤芯设计，有效节省您的厨下空间。而且您只需要1次更换1根5-in-1滤芯而不是5根滤芯，大大降低了您的换芯频率与成本。

即滤技术

升级即滤技术确保其净水流量在RO滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.58\text{L}/\text{min}$ 。
无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

低废水比

产水率 $\geq 60\%$ ，净化水和废水比例为1.5:1，节水过滤，更节省成本和环保支出。

ClearSmart全方位监测技术

龙头和产品上的滤芯更换提醒可使您及时更换滤芯，方便您日常使用。
自动冲洗系统能够自动冲洗净水设备，从而将 RO 滤芯的使用寿命延长至

3 年。
专业的温度传感器，可准确监测水温，并在可能冻坏设备时发出提醒。
漏水保护传感器能时刻监测漏水情况，若发生漏水，会自动发出警报和切断水流。

集成式水路

经过改善的集成式水路仅配备 7 个连接点，旨在消除漏水的风险。

QuickTwist 滤芯更换

平放式过滤网具有快速旋转技术，可轻松更换过滤网。过滤网易于使用，只需轻轻旋转即可卸下，无需关闭水系统。集成式一次性过滤网可防止内部系统受到污染。

AquaShield RO 过滤系统

AquaShield RO 多重过滤系统可有效去除重金属（铅，汞，砷，铬（六价） $\geq 99\%$ ）、细菌（大肠杆菌 $\geq 99.999\%$ ）、病毒（MS2噬菌体 $\geq 99.999\%$ ）、农药（灭草松 $\geq 99\%$ ）、残余氯（ $\geq 99\%$ ）、有机物（三氯甲烷，四氯化碳 $\geq 99.999\%$ ）、硬度去除率为99%，能有效去除水垢。飞利浦 AquaShield RO 过滤系统让您和您的家人享受到更加清洁、新鲜和口感更佳的水。

规格

净化系统

细菌（大肠杆菌群）去除率： $\geq 99.999\%$
余氯去除率： $\geq 99\%$
重金属（铅，汞，砷，铬（六价））去除率： $\geq 99\%$ （铅、汞、砷、6 价铬）
病毒（M2噬菌体）去除率： $\geq 99.999\%$
农药（灭草松）去除率：99%
有机物去除率（三氯甲烷，四氯化碳）：99.999%
硬度去除率：99%

滤芯规格

过滤精度：RO：0.0001 微米
反渗透膜规格：600 加仑

进水条件

进水温度：5-38 °C
进水压力：0.1-0.4MPa 巴
进水水质：市政自来水

普通参数

额定水流速：1.58 升/分钟
产品尺寸：420x150x413 毫米 毫米
更换滤芯：PC5in1-AUT715/00, RO-AUT765/00
储水桶：N
额定净水量：5000 升 升
产水率（废水比）：60%

功率

主电源：220V/50Hz

原产地

替换滤芯：中国
水槽下方净水器：中国



* 600GPD：600 加仑/天，如果此净水器运行 24 小时，则可以产生 600 加仑净水。RO：反渗透（Reverse Osmosis）的缩写

* 重金属、细菌、病毒、VOC、残余氯和水硬度的去除率基于测试报告：(6619)101-1600。杀虫剂的去除率基于 SGS 测试报告：ASH19-016314-01。

* 3 年：使用市政自来水，水温为 25°C，输入水压为 0.2-0.3 bar，每日耗水量不超过 10 升，此 RO 过滤网可使用 3 年（11000 升/10 升/365 天=3.01 年）。测试数据来源于 BV：(6619)101-1600。
6秒装满一杯150ml的净水。

* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。