

# PHILIPS

## 燃气热水器

### AquaShield

16 升

天然气

强排式

Wi-Fi 智能控制

AWH6111



## 超频零冷水

### 水量不减，智享舒适

这款零冷水热水器为您提供温暖舒适的沐浴体验，免去等待冷水的时间和浪费一段冷水。搭载超频技术和水量伺服器，在家庭多点用水时也能兼顾大水量和恒温。

#### 确保零冷水

- 一键巡航，24小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

#### 智能恒温，舒适沐浴

- 水温波动低于摄氏度0.5  $\mu$  M
- 热水水量充足，可供多点使用
- 热水水量充足，可供多点使用

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 随时随地利用手机app完成设置操作

#### 无论天气如何，都可舒适沐浴

- 一键尽享澎湃水量

## 产品亮点

### 一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。

### 点动功能

在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。

### 多点预约

支持多时间点零冷水预约，满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

### L+ 模式

在家中多个不同位置使用热水时，打开 L+ 模式可自动调节负载、水温和出水口，以确保带来舒适的用水体验。

### 充足热水

在家里多个不同的位置使用热水时，智能感应器系统将自动校准热水输出量，以确保在使用热水的所有位置都能获得所需的恒温效果。

### 水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度，变化范围不超过摄氏度。0.5  $\mu$  M

### 增压模式

智能增流系统，自动匹配舒适增压，一键尽享澎湃沐浴。

### Wi-Fi 智能控制

WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。

## 规格

### 基本参数

热水器容量: 16 升/分钟  
总重: 17.3 千克  
燃气种类: 天然气  $\Omega$  (12T)  
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 613.4\*380\*178.2 毫米  
颜色: 秘夜黑  
净重: 14.6 千克  
包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 720\*535\*243 毫米  
额定燃气压力: 强排式

### 主要参数

额定功率: 35 瓦  
控制类型: Wi-Fi 智能控制  
额定燃气压力: 2000Pa  
电压及频率: 220V/50Hz  
适用水压: 0.02-0.8MPa  
接头规格: G1/2  
水温调节范围: 35-65  $^{\circ}$ C  
额定热负荷: 30 千瓦

### 原产地

燃气热水器: 中国

### 服务

保修期: 2 年

