



Philips
淨水器

水槽下方
超過濾
2 公升 / 分鐘
無需電源

WP4141

享受純淨好水，無須擔心細菌

去除率高達 99.9%

飛利浦 AquaShield 3 階段超過濾淨水器能有效濾除細菌、鉛、殺蟲劑、VOC 及殘留氯。不需電源即可使用，讓您隨時享用純淨好水。

純淨好水

- 去除細菌、鉛、殺蟲劑、VOC 及氯

輕鬆享受

- QuickTwist 機制讓您輕鬆地更換濾芯
- 只要開啟水龍頭，就能隨時享用純淨好水
- 一體成型的水道設計可有效防漏

PHILIPS

淨水器

水槽下方 超過濾, 2 公升 / 分鐘, 無需電源

規格

過濾效能

- 除菌: 是, 高達 99.9%*
- 去除可溶性鉛: 是
- 除氯: 是
- 去除殺蟲劑: 是
- 去除 VOC: 是

濾芯規格

- 過濾容量: 4000L
- 主要過濾材料: 碳塊, 摺疊紙, 中空纖維膜

輸入水狀態

- 輸入水壓: 2-4 bar
- 輸入水質: 自來水
- 輸入水溫: 5-38 ° C

一般規格

- 替換濾芯: WP3976, WP3985
- 額定水流量: 2 公升 / 分鐘

原產國

- 可替換濾芯: 中國
- 系統: 中國

WP4141/02

焦點

QuickTwist 濾芯更換機制

為方便使用, 濾芯只要快速旋轉即可拆下, 且不會讓系統斷水。內建拋棄式濾芯可避免內部系統遭到污染。

無需電源即可運作

本淨水器無需電源即可運作, 只要開啟水龍頭, 就能隨時享用純淨好水

整合式水道

整合式水道採用一體成型的設計, 可降低漏水風險。

3 段式超過濾系統

3 段式 AquaShield 超過濾系統能有效去除 99.9% 的細菌*, 還能去除包含鉛在內的重金屬、VOC、殺蟲劑與氯, 同時保留水中有益的礦物質。



發行日期 2023-02-27

版本: 1.1.1

EAN: 87 10103 77322 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com