



Philips
Ant čiaupo tvirtinamas
vandens filtras

Micro Pure



WP3811

Turėti gryno vandens – paprasta su „Micro Pure“ filtru

Kompaktiškas ir lengvai įstatomas vandens filtras, kuris išvalo vandenį šalindamas bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą bei išlaiko visus naudingus mineralus – visa tai jums garantuos „Micro Pure“ filtras.

Tyras vanduo

- Pašalina visas bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą

Paprasta

- „Hi-flow“ užtikrina maksimalų 2 litrų per minutę srautą
- „Pure Protect“ įspėjimas rodo, kada reikia keisti filtrą

Paprastumas

- „Quick Fit“ čiaupo adapteriai, skirti lengvam pritvirtinimui prie čiaupo
- Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą

Pastovumas

- Maksimalus našumas nenaudojant elektros

PHILIPS

Specifikacijos

Filtravimo sistema

- Bakterijų pašalinimas: 99,99 %
- Lakiųjų organinių junginių pašalinimas
- Drumzlių pašalinimas: 3000 litrų arba apytiksl. 1 metai
- Chloro pašalinimas: 75 %

Projektinės specifikacijos

- Medžiagos: plastikas
- Spalva (-os): balta
- Gaminio svoris: 230 g
- Gaminio matmenys (I x P x A): 60 x 137 x 105 mm

Filtro techniniai duomenys

- Filtro eksploatavimo laikas: 2400 l arba apytiksl. 8 mėnesiai
- Pagrindinės filtro sudedamosios dalys: tuščiavidurio pluošto membrana, granuliuota aktyvintoji anglis GAC

Įleidžiamo vandens sąlygos

- Min. vandens tiekimo slėgis: 0,7 barų
- Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 50 °C
- Maks. vandens tiekimo slėgis: 3,5 barų

Bendrosios specifikacijos

- Filtro kasetės pakeitimas: WP3911
- Priedai: 8 „QuickFit“ tvirtinimo prie čiaupo adapteriai, „PureProtect“ įspėjimas
- Vandens pasirinkimas: filtruotas purškimas, nefiltruotas purškimas, nefiltruota srovė
- Vandens srauto greitis: 2 l/min
- Vandens srauto greitis: 5 °C

Pastovumas

- Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Kilmės šalis

- Vandens filtras: Japonija
- Filtro pakeitimas: Japonija

Ypatybės

„Micro Pure“ filtras

Šis „MicroPure“ filtras - tai kelių filtrų sistema, pašalinanti nešvarumus ir kvapus, norint kad geriamasis vanduo būtų švarus, saugus gerti ir skanus. Sistemą sudaro moderniosiomis technologijomis sukurta tuščiavidurė pluoštinė membrana, kurioje yra daugiau nei 520 milijardų mikro-porų, skirtų efektyviam 99,99 % visų bakterijų pašalinimui, ir grūdėta aktyvintoji anglis, pašalinanti nemalonų chloriną, blogą skonį ir kvapus. Filtras taip pat išsaugo geriamajame vandenyje esančius naudingus mineralus, gyvybiškai svarbius žmogaus sveikatai.

„PureProtect“ įspėjimas

Modernus ir paprastas spalva koduojamas „Pure Protect“ įspėjimas itin paprastai nurodo vartotojams laiką pakeisti filtrą: kai membrana pasidaro tamsiai pilka arba rudos rūdžių spalvos, laikas keisti filtrą.

„Hi-Flow“

Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.

„Quick Fit“ čiaupo adapteriai

Šis modernus vandens filtras komplektuojamas su keletu specialiai pritaikytų „Quick Fit“ čiaupo adapterių, kurie padės lengvai ir paprastai pritvirtinti filtrą prie čiaupo. Tikrai lengva ir paprasta.

„QuickTwist“ filtro keitimas

Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.

Nėra energijos sąnaudų

Skirtas veikti be elektros, užtikrinant maksimalų našumą. Ekologiškas.

