

PHILIPS

厨下式净水器

超滤技术

2L/min

2年*UF滤芯使用寿命

无需插电

AUT1210



2年*长效保护，享受健康好水

细菌去除率高达99.999%*

飞利浦AquaShield 超滤净水器搭载4重超滤净化系统，给予您2年长效超滤技术保护，能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%细菌*。它无需插电，让您随时享用健康好水。

更纯净的水

- 去除小至0.01微米的有害物质
- 5秒*即可装满一杯净水
- 2年UF滤芯使用寿命*

轻松获得

- 免插电过滤，随时享受干净的水
- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- 提醒滤芯的使用寿命
- 集成式水路，可防止漏水

产品亮点

AquaShield超滤多重净化系统

AquaShield超滤四重净化系统能有效去除有机物，99%*余氯和99.999%*细菌，同时可保留水中的有益矿物质和微量元素。采用飞利浦 AquaShield 超滤多重净化系统，您的家人可以享受清洁、新鲜和口感佳的水。

2L/min*快流速

告别等待时代，现在您只需打开龙头，就可以即刻获得一杯经过四重净化的健康好水。

ProLifetime长效过滤

UF滤芯使用寿命可持续长达2年*，降低更换频率和拥有成本。

智能监控器

该净水器配有专业的使用寿命监控器，可提醒滤芯的使用寿命。如果净水器上的使用寿命指示灯呈红色闪烁，则表明您需要及时更换滤芯。

集成式水路

出众的无软管连接水路可有效降低漏水风险。

便捷的家庭用水过滤技术

纯物理过滤，产品免插电。您可时刻享受经飞利浦 AquaShield超滤净化系统净化的干净水。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计，易于更换过滤网；无需提供现场客户服务。

规格

净化系统

余氯去除率: 高达 99%
细菌（大肠杆菌群）去除率: > 99.999%
有机物去除率

滤芯规格

过滤精度: UF: 0.01 微米

进水条件

进水温度: 5-38 °C
进水压力: 0.1-0.4MPa bar
进水水质: 市政自来水

基本参数

额定净水流速: 2 升/分钟
产品尺寸: 350 * 110 * 315 毫米 mm
替换滤芯: CBPA-WP3978/00, CB-WP3979/00, RO-AUT727
储水桶: N
额定净水量: 4000 升 l

原产地

替换滤芯: 中国
厨下式净水器: 中国

