



Philips
수돗물 정수기용 교체 필터

Micro Pure

WP3911

깨끗한 물을 언제나 간편하게

Micro Pure 필터

고급 필터 시스템이 박테리아, 유해 유기 화합물 및 염소를 제거하고 물 속의 좋은 미네랄 성분은 유지하여 완벽한 정수를 제공합니다.

깨끗한 물

- 모든 박테리아와 유해 유기 화합물 및 염소 제거

단순함

- 간편한 필터 교체를 위한 첨단 Quick Twist 메커니즘

PHILIPS

사양

정수기 시스템

- 혼탁함 제거 : 3,000 리터 또는 약 1 년
- VOC 제거 : 가능 *
- 박테리아 제거 : 99.99 %
- 염소 제거 : >80 %

설계 사양

- 재질 : 플라스틱
- 색상 : 화이트
- 제품 중량 : 150 g
- 제품 규격 (LxWxH): 60 x 64 x 105 mm

필터 사양

- 필터 수명 : 2,400L 또는 약 8 개월
- 주요 필터 부품 : 중공사막 필터, 입상활성탄 GAC

투입 수질

- 최소 투입 수압 : 0.7 bar
- 최대 투입 수압 : 3.5 bar
- 최대 투입 수온 : 50 ° C

일반 사양

- 물 흐름 속도 : 2 l/min
- 물 흐름 속도 : 5 ° C

지속 가능성

- 포장 : >90% 재활용 재료

원산지 국가

- 교체형 필터 : 일본

주요 제품

Micro Pure 필터

Micro Pure 는 깨끗하고 안전하고 맛있는 식수 제공을 위해 모든 박테리아와 불순물 및 냄새를 제거할 수 있는 다단계 필터 시스템입니다. 이 필터는 모든 박테리아를 효율적으로 99.99% 박멸할 수 있도록 5천 2백억 개 이상의 미세 구멍이 있는 하이테크 중공사막 필터와 불쾌감을 주는 염소, 약취, 냄새를 제거하는 입상활성탄으로 구성되어 있습니다. 또한 인체에 꼭 필요한 미네랄 성분을 식수에 함유하고 있습니다.

Quick Twist 필터 교체

첨단 Quick Twist 필터 교체 메커니즘으로 필터를 빠르고 쉽고 안전하게 교체할 수 있어 정수기에 감각과 간편함을 제공합니다.

