

Philips
Ингибитор отложений

Антискалант X-Guard Power

AWP9820



Полная защита домашних приборов

Защита от накипи

Ингибитор отложений имеет 3-ступенчатую систему фильтрации, которая эффективно предотвращает скопление накипи и устраняет частицы, защищая прибора нагрева воды, такие как бойлер, стиральная и посудомоечная машина.

Высокая термозффективность и качественная защита

- Эффективное предотвращение образования накипи
- 3-ступенчатая фильтрация задерживает осадок с размером частиц до 40 мкм
- Экономичная защита одного прибора

Продуманный удобный дизайн

- Совместим с соединителями 1/2 и 3/4".
- Съемная крышка для удобного пополнения

Экологичность

- Пищевой стандарт, антискалант медленного высвобождения
- Без бисфенола-А

PHILIPS

Характеристики

Технические характеристики фильтра

- Сменный фильтр-картридж: AWP183
- Ресурс фильтра: 27 000 л

Общие характеристики

- Срок службы фильтра: 6 месяцев

AWP9820/10

Особенности

Без бисфенола-А

Не содержит бисфенол-А.

Эффективная защита от накипи

MMSAP справляется с жесткой водой, слабым электрическим разрядом воздействуя на ионы жестких минералов, таких как кальций и магний, а также на ионы углекислой соли, предотвращая формирование накипи*.

3-ступенчатая фильтрация

Ингибитор отложений с 3-ступенчатой системой фильтрации эффективно предотвращает образование накипи и фильтрует осадок с размером частиц до 40 мкм, полностью защищая домашние приборы.

Антискалант длительного действия

Антискалант X-Guard Power имеет ресурс до 27 000 л воды. Срок службы до 6 месяцев.**

Экологически безвреден

Изготовлен из современных нетоксичных материалов со стабильными физическими и химическими свойствами, которые не станут причиной загрязнения фосфором.

Простая установка

Комплектные адаптеры совместимы с соединителями 1/2 и 3/4".

Простота обслуживания

Удобное обслуживание и пополнение



Дата выпуска 2023-11-01

Версия: 2.2.1

EAN: 48 97099 30780 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не является умягчителем. Не очищает воду от кальция и магния, как умягчители.

** Фактический срок службы фильтрующего картриджа зависит от жесткости воды и объемов ежедневного потребления.