



Philips AquaShield
燃气热水器

18 升

天然气
强排式
Wi-Fi 智能控制

AWH6203

智能巡航，热水零等待

零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

这款零冷水热水器为您提供温暖舒适的沐浴体验，免去等待冷水的时间和浪费一段冷水。其独特的设计，化繁为简，让您回归简单生活。

确保零冷水

- 一键巡航，24 小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 停水再开温升低至 3 °C，防止用户烫伤
- 热水量充足，可供多点使用

人性化设计，呵护每个细节

- 随时随地利用手机 app 完成设置操作

多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量

无论天气如何，都可舒适沐浴

- 一键尽享澎湃水量

PHILIPS

燃气热水器
18 升 天然气, 强排式, Wi-Fi 智能控制

规格

基本参数

- 热水器容量: 18 升 / 分钟
- 总重: 17 千克
- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 629*358*179 毫米
- 净重: 14.3 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 629*358*179 毫米
- 额定燃气压力: 强排式

主要参数

- 控制类型: 按键控制
- 额定功率: 35 瓦
- 颜色: 亚光白

- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 适用水压: 0.02-1.0 Mpa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 86 瓦
- 额定热负荷: 34 千瓦

原产地

- 燃气热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH6203/93

产品亮点

一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热, 24 小时全天候提供沐浴热水, 无需等待, 即开即热。

点动功能

在点动模式下, 消费者无需提前预约, 在任何用水点开龙头 3 秒后关上即可触发零冷水功能, 10 秒后消费者即可享受热水沐浴。

多点预约

支持多时间点零冷水预约, 满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

Wi-Fi 智能控制

WiFi 智能控制, 随时随地利用手机 app 控制热水器功能, 不用反复去机器上反复调节, 同时实时检测热水器运行情况, 发现异常发出警报。

充足热水

在家里多个不同的位置使用热水时, 智能感应器系统将自动校准热水输出量, 以确保在使用热水的所有位置都能获得所需的恒温效果。

四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

停水再开温升低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

增压模式

智能增流系统, 自动匹配舒适增压, 一键尽享澎湃沐浴。

Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时, Air Plus 会自动调节并补充氧含量, 以确保完全燃烧, 从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量, 确保充分燃烧



发行日期 2023-05-21

版本: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com