



Philips
迷你按摩槍

小巧玲瓏
強力按摩功能

PPM7301PK

隨時隨地體驗按摩

強大系統和專業級配件

產品為女性特別設計，小巧輕盈，極為便攜。按摩配件設計完善，加上強大的動態系統，讓您隨時隨地享受真正舒適的按摩。

便攜又可愛的設計

- 佔用空間極小，安心隨身攜帶

10 公斤輸出功率，締造真正舒適的按摩

- 高達 10 公斤的按摩壓力輸出功率

專業按摩配件

- 產生直達組織的震波而不損皮膚
- 舒適、有效的放鬆和運動後恢復方式
- 4 種具有不同物料和外型的按摩頭

防震攜帶盒

- 硬殼包裝提供全面保護

PHILIPS

規格

一般規格

- 產品尺寸：78*142*48 毫米 mm
- 顏色：粉紅色
- 總重量：900 克
- 淨重量：380 克
- 包裝尺寸：200*145*75 mm

主要參數

- 按摩幅度：6 毫米
- 額定電壓：7.4 V

- 按摩頻率：1600Hz-3200Hz
- 最大推力：10 公斤
- 電池：7.4V 2600mAh × 2
- 充電連接埠：USB TypeC，DC 5V 2A

原產地

- 製造地：中國

服務

- 保養期：2 年

產品特點

小巧輕便

28 毫米可動臂令裝置的寬度減至僅 78 毫米，可放入細小的手袋。裝置僅重 380 克，攜帶輕便。

強大的動態系統

調整良好的 BLDC 摩打，結合全金屬動態系統，可輸出最高達到 10 公斤的功率，符合大肌肉深層組織放鬆的需要。

物理治療按摩配件套裝

4 種按摩頭各具不同物料和外型，根據專業物理治療師的指引設計，可滿足按摩不同身體部位時不同深度和力度的需要。

物理治療鈦金屬表面按摩頭

鈦金屬表面按摩頭可負責大肌肉深層組織，完全放鬆整組肌肉。鈦金屬不會對皮膚過敏者造成不適。

較柔軟的橡膠按摩頭

採用極具彈性的橡膠，提升按摩深度和舒適度。配合高震頻率，可實現最佳的深層組織按摩效果。橡膠表面有包覆物，易於清潔，可避免細菌和有害物質滲入，在長期使用時保護皮膚。

防震攜帶盒

高韌度塑膠硬殼攜帶盒小巧便攜，防跌、抗壓，為裝置提供全方位保護。

