



Philips  
Csereszűrő csapra  
szerelhető tisztítóhoz

Micro Pure



WP3911

## Egyszerűen előállítható tiszta víz

### Micro Pure szűrő

A speciális szűrőrendszer a tisztítás során eltávolítja a vízből a baktériumokat, a káros szerves vegyületeket és a klórt, ugyanakkor megőrzi a jótékony ásványi anyagokat

#### **Tiszta víz**

- Eltávolítja az összes baktériumot, káros szerves vegyületet és a klórt

#### **Egyszerű használat**

- Továbbfejlesztett Quick Twist mechanizmus az egyszerű szűrőcseréért

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Tisztítórendszer

- Párolgó szerves vegyületek kiszűrése
- Zavarosság megszüntetése: 3000 liter vagy kb. 1 év
- Baktériumszűrés: 99,99 %
- Klórszűrés: >80 %

### Kivitelezési jellemzők

- Anyagok: műanyag
- Szín(ek): fehér
- Termék tömege: 150 g
- Termék méretei (ho x szé x ma): 60 x 64 x 105 mm

### A szűrő műszaki adatai

- A szűrő fő alkotórészei: kapilláris membrán, szemcsés aktív szén (GAC)
- Szűrő élettartama: 2400 l vagy kb. 8 hónap

### A bemenő vízre vonatkozó feltételek

- Min. bemeneti víznyomás: 0,7 bar
- Bemenő víz maximális hőmérséklete: 50 °C
- Max. bemeneti víznyomás: 3,5 bar

### Általános műszaki adatok

- Vízáramlási sebesség: 2 l/min
- Vízáramlási sebesség: 5 °C

### Fenntarthatóság

- Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

### Származási hely

- Csereszűrő: Japán

## Fénypontok

### Micro Pure szűrő

A Micro Pure szűrő olyan többszörös szűrőrendszer, mely kiszűri a vízből az összes baktériumot, szennyeződést és szagot. Az eredmény tiszta, biztonságosan fogyasztható és kellemesebb ízű ivóvíz. A rendszer összetevői: korszerű kapilláris membrán, mely több mint 520 milliárd mikropórusával a baktériumok 99,99%-át eltávolítja; szemcsés aktív szén, mely kiszűri a kellemetlen klórt, a rossz ízt és szagokat. A szűrő ugyanakkor átengedi az összes hasznos ásványi anyagot, melyek fontos szerepet játszanak az emberi egészség megőrzésében.

### Quick Twist gyors szűrőcsere

A továbbfejlesztett Quick Twist szűrőcsere mechanizmusnak köszönhetően a szűrőcsere gyors, egyszerű és biztonságos, ami praktikumot és egyszerűséget kölcsönöz a víztisztítónak.



Kiadás dátuma  
2022-12-15

Verzió: 5.5.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)