



Philips
迷你頭部按摩器

淨重量 181 克

專利 4 爪同步
軟硬矽膠爪套裝
三防性能

PPM1301PK

小巧可愛的便攜按摩器

乾濕按摩，頭皮護理，隨身攜帶

專利結構可進行大範圍揉壓，配備不同柔軟度的矽膠爪。高防塵、防水及防震效能，採用觸感光滑親膚的塗層。隨時隨地享受安全舒適的頭皮按摩，放鬆身心。

多場景使用，全面呵護頭皮健康

- 1 米防震及防跌，無懼日常碰撞
- 2 套按摩頭，適合於多種不同場合更換使用
- 食品級矽膠按摩頭，放鬆更安全
- IP67 防塵及防水，可乾濕兩用

小巧輕便

- 體積小、重量輕，隨時享受按摩

獨特的按摩體驗

- 3 種按摩頻率，配合各種需要
- 4 爪聯動，大範圍定向揉壓按摩
- 充電一次，可使用一星期左右

PHILIPS

迷你頭部按摩器

淨重量 181 克 專利 4 爪同步，軟硬矽膠爪套裝，三防性能

規格

一般規格

- 按摩類型：4 爪揉壓，緊抓，推壓
- 顏色：桃紅色
- 產品尺寸（長 x 寬 x 高）：90 × 90 × 56.5 mm
- 淨重量：0.22 公斤
- 總重量：0.31 公斤
- 包裝尺寸（長）*（寬）*（高）：
125*109*91 mm

主要參數

- 標準功率：5 W

- 額定電壓：3.7 V
- 按摩等級：溫和模式，強力模式，交替模式
- 多種按摩模式：3

原產地

- 原產地：中國

服務

- 保養期：2 年

PPM1301PK/90

產品特點

IP67 防塵及防水

機身和充電連接埠均採用 IPX67 防塵及防水設計。整機浸泡在水中仍可正常使用，無需擔心滲水損壞性能。洗澡時可以用來按摩頭皮，去除瘙癢，深層滋養頭皮。

2 套軟硬按摩頭

配備兩套不同柔軟度的矽膠按摩爪，可更換，用途更廣。軟身粗刷按摩爪質地柔軟，觸及面大，舒適緊貼，適合頭皮敏感的使用者用於揉壓整個頭部和放鬆。中度柔軟的幼刷按摩爪配備 100 個接觸點，硬度適中，相應提升按摩快感。適合長時間使用和頭皮清潔。

3 種按摩模式

1 級慢速輕揉，適合日常保養，放鬆緊張的頭部肌肉。2 級快速強力揉壓，適用於緩解疲勞，釋放壓力，深度放鬆頭皮。3 級交替頻率揉壓，以不同力度舒緩疲憊的頭部，助您快速入睡，深度呵護身體。

1 米防震

防震、1 米防跌性能，可搭配洗髮水邊沖洗邊按摩頭皮，清潔更徹底。

精緻，佔用空間小

35 毫米超薄機身，重量與一個蘋果相若，長時間使用亦不會感到沉重。圓形設計，隨心所欲揉壓抓握。無線便攜，隨時隨地享受按摩。

食品級矽膠材料

矽膠按摩頭符合美國食品及藥物管理局 (FDA) 的食品級要求，無化學刺激，不會引起過敏，特別適合敏感頭皮使用者。可如指尖一樣觸碰頭皮，既柔軟又有力，而不會傷及頭皮和纏結頭髮。

4 爪同步專利

控制抓握角度的合理間距，搖桿可 360 度有規律旋轉，產生揉壓手法。有效增加按摩面積，大範圍放鬆繃緊的頭皮。

長久的電池壽命

完全充電後，如每天使用 15 分鐘，電池可使用一星期。頭部按摩器適合公幹期間多次使用。15 分鐘智能自動關機，省電，確保按摩安全無憂。



出版日期 2022-12-15

版本：1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com