

Philips
Kazeta filtra

AWP201



Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Mikrofiltračný systém znižuje obsah olova a chlóru

Vďaka viacstupňovému mikrofiltračnému systému tento vodný filter znižuje obsah prchavých organických zlúčenín, pesticídov a až 99 % chlóru a olova pre zdravú a chutnú pitnú vodu*. Navyše znižuje tvrdosť vody.

Čistejšia voda

- Účinne znižuje obsah olova, pesticídov a prchavých organických zlúčenín.

Bez námahy

- Jednodielný filter po použití jednoducho zlikvidujte.

PHILIPS

Technické údaje

Filtrovací výkon

- Zníženie obsahu rozpustného olova: Áno, až 99 %*
- Odstraňovanie baktérií: nie je k dispozícii
- Zníženie obsahu chlóru: Áno, až 99 %*
- Zníženie tvrdosti vody

Špecifikácie filtra

- Filtračná kapacita: 200 l
- Hlavné filtračné médiá: Granulovaný aktivovaný uhlík/GAC, Ionomeničová živica

Akost' vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C
- Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Vstupný tlak vody: (atmosférický) 0 – 1 bary(ov)

Všeobecné technické údaje

- Kompatibilný model: AWP2900, AWP2915, AWP2918, AWP2920, AWP2921, AWP2922

Krajina pôvodu

- Filter: Čína

Hlavné prvky

Jednodielný jednorazový filter

V snahe vyhnúť sa sekundárnemu znečisteniu je likvidácia jednodielného filtra po jeho použití pohodlná a bezpečná.

4-stupňová mikrofiltrácia

4-stupňový filtračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka, živice a ďalšej vrstvy netkanej tkaniny, vďaka čomu účinne znižuje obsah pesticídov, chemikálií, mikroplastov a až 99 % olova* a chlóru pre krištáľovo čistú a chutnú pitnú vodu. Znižuje aj tvrdosť vody.



Dátum vydania
2023-11-01

Verzia: 4.4.1

EAN: 48 97099 30177 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Na základe výsledkov testov medzinárodnej certifikačnej testovacej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach. Aj po uplynutí životnosti filtra znižuje obsah rozpustného olova o 88 %.