



Philips
เครื่องจ่ายน้ำ RO

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

การกรอง RO 5-in-1
การทำความร้อน ได้ทันที

ADD6910DG

ดีกว่าการต้ม

การกรอง RO จะขจัดสิ่งปนเปื้อนได้สูงสุดถึง 99.999%*

ด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนทันที เครื่องจ่ายน้ำ RO นี้ให้น้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันภายในไม่กี่วินาที
นวัตกรรมการกรอง RO แบบออลอินวันของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา*

การออกแบบที่ใส่ใจเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

- พลิกแอนด์เพลย์ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
- การกรองอายุการใช้งานยาวนานถึง 12 เดือน***
- ระบบลู่อกเพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาดหรือการลวก
- แท่งคั่นน้ำถอดออกได้ช่วยให้เติมน้ำได้อย่างง่ายดาย

รับประกันน้ำที่ใสสะอาด

- การกรอง RO ขจัดสารอันตราย 110 ชนิด*
- UV-LED ขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%**

ทำน้ำร้อนอย่างง่ายดาย

- น้ำร้อนบริสุทธิ์ตามต้องการใน 3 วินาที
- อุณหภูมิตั้งไว้ล่วงหน้า 4 ค่าเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ
- ปริมาณน้ำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 4 ค่าเพื่อความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ

ดีต่อสิ่งแวดล้อม

- ประหยัดขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 4,000 ขวดต่อปี*****
- ไม่ต้องต้มหม้ออีกต่อไป ใช้พลังงานน้อยลง

PHILIPS

เครื่องจ่ายน้ำ RO

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง การกรอง RO 5-in-1, การทำความร้อนได้ทันที

รายละเอียดเฉพาะ

ประสิทธิภาพการกรอง

- รุ่นของแผ่นกรอง: ADD550
- การลดคลอรีน: สูงสุดถึง 99.9%
- ลดแบคทีเรีย: สูงสุดถึง 99.999%
- การลดความกระด้างของน้ำ: สูงถึง 99%
- ลดยาฆ่าแมลง: สูงสุดถึง 99.9%
- ระดับการกรอง: 5 ขั้นตอน
- ลดตะกั่ว: สูงสุดถึง 99.9%
- ความแม่นยำของแผ่นกรอง: RO: 0.0001 µm
- ลดไวรัส: สูงสุดถึง 99.999%
- ดันกำเนิดเมมเบรน RO: เกาหลี
- ลด PFOA: สูงสุดถึง 99.9%
- อายุการใช้งานของแผ่นกรองที่แนะนำ: 12 เดือน***
- ลด PFOS: สูงสุดถึง 99.9%

ประสิทธิภาพการให้ความร้อน

- กำลังการให้ความร้อน: 2200 วัตต์
- วิธีการทำความร้อน: การทำความร้อนได้ทันที

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- น้ำเข้าที่ใช้ได้: น้ำประปาท้องถิ่น
- อุณหภูมิ: แวดล้อม, 45, 85, 95 °C
- ปริมาณน้ำ: 150, 210, 300, 500 มล.
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 232*250*424 มม.
- แท่งกันดิบ: 4 ลิตร
- การฆ่าเชื้อด้วย UV
- ไฟแสดงสถานะอายุการใช้งานแผ่นกรอง
- อุณหภูมิ: 5-38 °C

ADD6910DG/67

ไฮไลต์

การกรอง RO ระดับพรีเมียม

นวัตกรรมแผ่นกรอง RO แบบอลูมิเนียมของ AquaShield ขจัดสารอันตราย 110 ชนิดที่อาจมีอยู่ในน้ำประปา* ให้คุณภาพน้ำใกล้เคียงกับการกลั่น

การฆ่าเชื้อ UV-LED

UV-C LED กระตุ้นปฏิกิริยาโฟโตเคมีเพื่อทำลาย DNA ของแบคทีเรีย ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันที่สอง โดยขจัดแบคทีเรียได้ถึง 99.9%** ในแท่งกันกรอง จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของน้ำ

น้ำร้อนใน 3 วินาที

ด้วยเทคโนโลยีการทำความร้อนทันที น้ำจะร้อนภายในไม่กี่วินาที ณ อุณหภูมิที่คุณต้องการ ไม่ต้องรออีกต่อไป

อุณหภูมิตั้งที่ไว้ล่วงหน้า 4 ค่า

อุณหภูมิที่ควบคุมได้อย่างแม่นยำสำหรับความต้องการที่แตกต่างกันของคุณ ไม่ต้องรอให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ชา หรือน้ำดื่ม คุณก็สามารถทำเครื่องดื่มที่คุณโปรดปรานได้ภายในไม่กี่วินาที

ปริมาณน้ำที่ไว้ล่วงหน้า 4 ค่า

150 มล., 210 มล., 300 มล. และ 500 มล. คุณสามารถหาการตั้งค่าระดับน้ำที่ดีที่สุดสำหรับถ้วยหรือเหยือกที่คุณชื่นชอบได้เสมอ

ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำ ด้วยการออกแบบกะทัดรัด คุณสามารถวางได้ทุกที่ในบ้าน

การกรองอายุการใช้งานยาวนาน

แผ่นกรอง RO แบบ all-in-one มีอายุการใช้งานนานถึง 12 เดือน*** คุณต้องเปลี่ยนไส้กรองเพียงปีละครั้งและเปลี่ยนไส้กรองการจ่ายน้ำสะอาดของคุณตลอดเวลาที่เหลือ

ลิ้นดูดเพื่อความปลอดภัย

เมื่ออุณหภูมิน้ำไหลออกสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ระบบลิ้นดูดเพื่อความปลอดภัยจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทานผิดพลาดหรือการลวก

แท่งกันดิบถอดออกได้

แท่งกันดิบขนาด 4 ลิตรสามารถถอดออกได้ง่ายต่อการนำออกมาเติมและล้าง ไม่ต้องยกของหนักอีกต่อไป

ประหยัดขวดพลาสติก

บรรจ้งาน้ำดื่มที่ดีที่สุดคือการไม่มีบรรจ้งาน้ำดื่ม ไม่จำเป็นต้องยกของหนักและรอคิวเพื่อขอน้ำดื่มบรรจ้งาน้ำดื่มอีกต่อไป สามารถกดน้ำบริสุทธิ์รสชาติดีได้ตามต้องการโดยตรงจากเครื่องกดน้ำของคุณ

การประหยัดไฟ

อุ่นร้อนทันทีที่คุณกดน้ำ, ไม่ต้องเปลี่ยนพลังงานเพิ่มเติมในการอุ่น หรือต้มใหม่ ความสดชื่นเพื่อคุณ และการประหยัดพลังงานเพื่อโลก



วันที่ออก 2023-11-01

เวอร์ชัน: 2.2.1

EAN: 48 95244 60475 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

** สาร 101

ชนิดได้รับการทดสอบโดยหน่วยงานรับรองและทดสอบระดับสากล SGS/BV ภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ และสารอื่นๆ อีก 9

ชนิดได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน

** สำหรับการทดสอบโดยหน่วยงานรับรองและทดสอบระดับนานาชาติ

BV ภายใต้สภาวะของห้องปฏิบัติการ

*** ผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน สมมติว่ามีการใช้งาน 6

ลิตร/วัน

**** เปรียบเทียบกับน้ำดื่มบรรจ้งาน้ำดื่ม 500 มล. ความจุแผ่นกรองสูงสุด

2000 ล.