

Philips  
UV 淨水器

UV A 級  
備用電池  
智慧淨水量設定

WP3893/01



## 只要純淨好水，其餘免談

配備 Pure Protect 保護鎖

「只要純淨好水，其餘免談」配備有 Power UV+，即使在未供電的情況下也能方便您去除細菌、病毒和囊胞。Pure Protect 保護鎖會在濾芯到達生命週期、或偵測到淨水器錯誤時鎖住給水裝置。

### 純淨好水

- PureFlush 功能能夠沖洗內部管路和產品的 UV 照射室
- 使用先進 UV 技術和活性碳來淨化水質

### 簡簡單單

- 淨化預先設定水量，您不在家時也能運作
- 具有互動和便利的設定功能，以及可溝通的介面
- 「先傾斜、後旋轉」機制可讓您輕鬆更換濾芯。

### 品質保證

- 符合「印度標準局」(Bureau of Indian Standards) 的安全標準
- 需要更換濾芯時，PureProtect 警示燈會提醒您
- 根據 NSF55 A 級測試過濾微生物的功效
- 本產品通過 WQA 認證並受頒「金標章」

# PHILIPS

# 規格

## 濾水系統

- PLS UV 燈管 : 9 W

## 設計規格

- 產品重量 : 4.5 kg
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) : 287 x 156 x 422 mm

## 輸入水狀態

- 最低輸入水壓 : 0.5 bar

- 最低輸入水溫 : 5 ° C
- 最高輸入水壓 : 2.0 bar
- 最高輸入水溫 : 45 ° C

## 一般規格

- 水流量 : max 1.2 l/min
- 電壓 : 220-240 V
- 頻率 : 50 Hz
- 功率 : 25 W

# 焦點

## Power UV+

先進的 UV (PLS) 紫外線殺菌技術能殺死已知的飲水傳染病毒、細菌、寄生蟲、阿米巴原蟲，而活性碳與沉澱濾芯能去除懸浮物、氯、揮發性有機化合物 (VOC)、囊孢和大型微生物，並改善飲用水味道。

## 智慧淨水量設定

當濾水器感應到水壓時，智慧淨水量設定便開始淨化水質並將水送達您設定的水量。如此一來，即使當您離開或睡著時都可以淨化足夠的水量，已確保在您需要時有足夠的純水量可以取用。

## PureProtect 警示標貼

在消耗 2700 公升的水量後，PureProtect 警示燈會發出訊號。發出訊號後，還有 300 公升的足夠容量可使用。

## PureFlush

按一下按鈕，PureFlush 將自動沖洗所有內部管路以及產品的 UV 照射室。此功能非常適合用於第一次使用前、每次更換濾芯後，以及超過一段時間未使用產品的清潔工作。有了 PureFlush，即使您一段時間沒使用飲水機，也能確保水質純淨。

## 智慧型顯示螢幕

具有互動和便利的設定功能，以及可溝通的介面

## 先傾斜、後旋轉

「先傾斜、後旋轉」機制能夠讓您輕鬆地自行更換濾芯。

## BIS 認證

本產品通過依據「印度標準局」(Bureau of Indian Standards) 之過濾微生物功效標準 BIS 14724，以及飲用水標準 BIS 10500 的認證

## 美國水質協會 (WQA) 金標章 (Gold Seal)



WQA (美國水質協會) 的「金標章」頒發對象，只限在降低污染物、結構完整和材質安全等方面達到或高於工業標準的淨水系統、零件或添加物。本產品通過 WQA 認證，符合 NSF/ANSI 42 標準，能有效去除水中的氯和微粒物質 (可去除 1 到 6 級，即粒子大小 0.5 μm 到 80 μm 的所有微粒)；符合 NSF/ANSI 53 標準，可去除懸浮物、揮發性有機化合物 (VOC) 和囊孢；而 NSF/ANSI 55 等級 A 標準則是指能夠消毒微生物。

## 通過荷蘭 KIWA 水研究中心測試

通過荷蘭 Kiwa 水研究中心測試：荷蘭 Kiwa 水研究中心根據 NSF 標準 55 A 級協議 (2004) 來測試過濾微生物的功效。



發行日期 2022-12-15

版本 : 8.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com