



Philips
Apmaināms filtrs ūdens
attīrīšanai

Micro X-Pure

WP3922

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

Micro X-Pure filtrs

Uzlabota filtrēšanas sistēma, kurā izmantota dobu šķiedru membrāna un jonu apmaiņtājs, kas likvidē baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus, hloru un varu. Tā uzlabo garšu un smaržu, kā arī saglabā ūdenī vērtīgās minerālvielas

Tīrs ūdens

- Likvidē baktērijas, šķīstošo svīnu un kaitīgus organiskos savienojumus

Vienkārša iegūšana

- Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomainīšanai

PHILIPS

Specifikācijas

Attīrīšanas sistēma

- Baktēriju likvidēšana: 99,99 %
- Duļķainības likvidēšana: 3000 litri vai apt. 1 gads
- Gaistošo organisko savienojumu likvidēšana
- Hlora likvidēšana: >75 %
- Pesticīdu likvidēšana
- Hormonu likvidēšana

Dizaina specififikācijas

- Krāsa(s): Balts
- Materiāli: plastmasa
- Produkta svars: 180 g
- Produkta izmēri (P x Dz x A): 60 x 64 x 105 mm

Filtra specififikācijas

- Filtra kalpošanas laiks: 1500 l vai apt. 3 mēneši
- Galvenās filtra sastāvdaļas: caurspīdīgu šķiedru

membrāna, granulēta aktīvā ogle GAC, jonu apmaiņas sveķi, iepriekšēja nogulšņu filtrēšana

Ieplūdes ūdens noteikumi

- Min. ieplūdes ūdens spiediens: 0,7 bar
- Maks. ieplūdes ūdens spiediens: 3,5 bar
- Maks. ieplūdes ūdens temperatūra: 50 °C

Vispārējās specififikācijas

- Ūdens plūsmas ātrums: 1.6 l/min
- Ūdens plūsmas ātrums: 5 °C

Noturība

- Iepakojums: > 90% pārstrādāti materiāli

Izcelsmes valsts

- Apmaināms filtrs: Japāna

Izceltie produkti

Micro X-Clean filtrs

Micro X-Clean ir multifiltrēšanas sistēma. Tā sastāv no dobu šķiedru membrānas, kurā ietverti vairāk nekā 300 miljardi mikroporu, lai efektīvi likvidētu 99,99% baktēriju, jonu apmainītājs kaitīgā šķīstošā svina likvidēšanai, smalki granulēta aktīvā ogle, lai likvidētu kaitīgus hlorēšanas blakusproduktus, kaitīgu industriālo piesārņojumu, piemēram, gaistošas organiskās ķīmiskās vielas, un lauksaimniecības piesārņojumu, piemēram, CAT pesticīdus. Tā likvidē arī krāna ūdens nepatīkamo hlora smaku un garšu. Filtrs saglabā vērtīgās minerālvielas, kas nepieciešamas cilvēka veselībai.

Quick Twist filtra maiņa

Uzlabotais Quick Twist filtra nomainas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.



Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 3.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com