



Philips
Wymienny filtr do
oczyszczacza nakranowego

Pure Taste

WP3961

Łatwy sposób na dobrą wodę

Filtr Pure Taste

Poprawia smak wody, usuwając chlor i inne zanieczyszczenia dzięki systemowi węglowemu impregnowanemu srebrem.

Smaczna woda

- Filtr Pure Taste zapewnia czystsza i smaczniejszą wodę

Łatwa obsługa

- Duża przepustowość – maksymalna prędkość przepływu wynosi 2 litry na minutę

Prostota

- Zaawansowany mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

PHILIPS

Dane techniczne

System oczyszczania

- Redukcja mętności wody: 3000 litrów lub ok. 1 roku
- Usuwanie chloru: > 80 %

Specyfikacje projektowe

- Materiały: Plastik
- Kolor(y): biały
- Waga produktu: 50 g
- Wymiary produktu (D x S x W): 44 x 44 x 90 mm

Dane techniczne filtra

- Okres przydatności filtra: 2000 l lub ok. 6 miesięcy
- Główne elementy składowe filtra: granulowany węgiel aktywny(GAC)

Wejściowe warunki wody

- Minimalne wejściowe ciśnienie wody: 0,7 bar
- Maksymalna wejściowa temperatura wody: 50 °C
- Maksymalne wejściowe ciśnienie wody: 3,5 bar

Ogólne dane techniczne

- Przepustowość: 2 l/min
- Przepustowość: 5 °C

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: > Materiały w 90 procentach z recyklingu

Kraj pochodzenia

- Wymienny filtr: Japonia

Zalety

Filtr Pure Taste

Filtr Pure Taste usuwa nieprzyjemny zapach i smak chloru oraz większość osadów, zapewniając czystsza i smaczniejszą wodę do picia, gotowania oraz mycia owoców i warzyw. Ponadto aktywny węgiel impregnowany srebrem zapobiega rozwojowi bakterii wewnątrz filtra, co zapewnia dodatkową ochronę wody.

Duża przepustowość

Ten niewielki filtr wody charakteryzuje się maksymalną prędkością przepływu, wynoszącą 2 litry na minutę, co nie odbiega od standardowej prędkości przepływu wody niefiltrowanej. Obracając dźwignię zmiany strumienia wody, można wybrać następujący strumień: rozpylony niefiltrowany, zwykły niefiltrowany lub rozpylony przefiltrowany.

System wymiany filtra Quick Twist

Zaawansowany mechanizm wymiany filtra Quick Twist sprawia, że wymiana filtra staje się szybka, łatwa i bezpieczna oraz nadaje oczyszczaczowi wody zmysł prostoty.

