



Philips
Keič. filtravimo elementas
ant čiaupo tvirt. filtrui

Micro Pure



WP3911

Turėti gryno vandens – paprasta

„Micro Pure“ filtras

Pažangi filtravimo sistema ir „Micro Pure“ filtras išvalo vandenį šalindama bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą ir išlaiko visus naudingus mineralus.

Tyras vanduo

- Pašalina visas bakterijas, kenksmingus organinius junginius ir chlorą

Paprastumas

- Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą

PHILIPS

Specifikacijos

Ypatybės

Filtravimo sistema

- Bakterijų pašalinimas: 99,99 %
- Lakiųjų organinių junginių pašalinimas
- Drumzlių pašalinimas: 3000 litrų arba apytiksl. 1 metai
- Chloro pašalinimas: > 80 %

Projektinės specifikacijos

- Medžiagos: plastikas
- Spalva (-os): balta
- Gaminio svoris: 150 g
- Gaminio matmenys (l x P x A): 60 x 64 x 105 mm

Filtro techniniai duomenys

- Filtro eksploatavimo laikas: 2400 l arba apytiksl. 8 mėnesiai
- Pagrindinės filtro sudedamosios dalys: tuščiavidurio

pluošto membrana, granuliuota aktyvintoji anglis
GAC

Įleidžiamo vandens sąlygos

- Min. vandens tiekimo slėgis: 0,7 bar
- Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 50 °C
- Maks. vandens tiekimo slėgis: 3,5 bar

Bendrosios specifikacijos

- Vandens srauto greitis: 2 l/min
- Vandens srauto greitis: 5 °C

Pastovumas

- Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Kilmės šalis

- Filtro pakeitimas: Japonija

„Micro Pure“ filtras

Šis „MicroPure“ filtras - tai kelių filtrų sistema, pašalinanti nešvarumus ir kvapus, norint kad geriamasis vanduo būtų švarus, saugus gerti ir skanus. Sistemą sudaro moderniosiomis technologijomis sukurta tuščiavidurė pluoštinė membrana, kurioje yra daugiau nei 520 milijardų mikro-porų, skirtų efektyviam 99,99 % visų bakterijų pašalinimui, ir grūdėta aktyvintoji anglis, pašalinanti nemalonų chloriną, blogą skonį ir kvapus. Filtras taip pat išsaugo geriamajame vandenyje esančius naudingus mineralus, gyvybiškai svarbius žmogaus sveikatai.

„QuickTwist“ filtro keitimas

Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.

