



Philips
净饮机

反渗透
温热双选
免安装

ADD6813

即热畅饮 细品鲜纯

采用 RO 过滤与瞬间加热技术

这款净饮机采用厚膜即热技术，可在 3 秒内提供多种温度和不同水量的纯净水。RO 过滤系统能高效去除细菌、病毒、重金属、农药和余氯等杂质。

即热式

- 即时供应不同温度的水
- 四档水温可调节，满足家庭不同用水需求

净水

- 可去除水中 0.0001 微米的污染物

体贴设计，带给您便捷

- ClearSmart 系统，可提醒您及时更换过滤网
- QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

确保安全

- 水和蒸汽分离技术，防止烫伤
- 自动缺水提示

PHILIPS

规格

过滤效果

- 细菌去除率
- 减少氯
- 病毒去除
- 水硬度降低
- 农药去除率

滤网规格

- 过滤性能: 2000 升
- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 更换滤芯: ADD501, ADD551
- 反渗透膜规格: 50 加仑

入水条件

- 入水温度: 5-38 ° C

- 入水水质: 市政自来水
- 入水压力: 0-0.6 巴

普通参数

- 产品尺寸: 423*185*384 毫米 毫米
- 水箱容量: 5 升

功率

- 主电源: 220V/50Hz
- 额定功率: 2200 瓦

原产地

- 净饮水机: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

AquaShield RO 过滤

创新型 AquaShield RO 过滤系统可有效去除重金属 (Pb>99.9%)、细菌、病毒、农药、残余氯, 并且有效降低水的硬度以防止出现水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即热式

这款净饮水机采用先进的即热技术, 可在数秒钟内提供不同温度的干净热水。

四档水温

为用户提供常温, 50 °C 泡奶, 85 °C 泡茶, 开水四档水温, 瞬时加热无需等待, 满足家庭不同人群的不同热水需求

水和蒸汽分离

凭借先进的水和蒸汽分离技术, 热蒸汽与开水处于分离状态, 因此在机器倒出热水时不会使您烫伤。

缺水提示

当缺水时, 机器会自动提醒, 防止干烧。

ClearSmart 系统

ClearSmart 系统可自动记忆已过滤水量并提醒您何时更换过滤网, 因此您和您的亲友能够始终享用洁净的水。

QuickTwist 滤芯更换

为了便于使用, 可以通过简单的快速转动来取下滤芯, 而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可消除二次污染

