

Philips  
Zariadenie na čistenie vody  
z vodovodu

Micro Pure



WP3811

## Čistá voda pripravená s ľahkosťou s filtrom Micro Pure

Kompaktné zariadenie na čistenie vody s jednoduchou inštaláciou, ktoré vám pripraví čistú vodu – pomocou filtra Micro Pure odstráni baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór, pričom vo vode ponechá všetky prospešné minerály.

### Čistá voda

- Odstraňuje všetky baktérie, škodlivé organické zlúčeniny a chlór

### Bez námahy

- Vysoký prietok s maximálnou úrovňou prietoku 2 litre za minútu
- Výstraha Pure Protect vás upozorní, keď treba vymeniť filter

### Jednoduchosť

- Adaptéry na hrdlo Quick Fit pre jednoduchú inštaláciu na vodovodnú batériu
- Pokročilý mechanizmus Quick Twist umožňuje jednoduchú výmenu filtra

### Udržateľnosť

- Maximálny výkon bez potreby elektrickej energie

# PHILIPS

# Technické údaje

## Čistiaci systém

- Odstraňovanie baktérií: 99,99 %
- Odstraňovanie zakalenosti: 3000 litrov alebo približne 1 rok
- Odstraňovanie prchavých organických zložiek
- Odstraňovanie chlóru: > 75 %

## Dizajnové špecifikácie

- Materiály: plast
- Farba(y): biela
- Hmotnosť výrobku: 230 g
- Rozmery produktu (D x Š x V): 60 x 137 x 105 mm

## Špecifikácie filtra

- Životnosť filtra: 2400 l alebo približne 8 mesiacov
- Hlavné komponenty filtra: membrána z dutých vlákien, granulovaný aktivovaný uhlík GAC

## Akosť vstupnej vody

- Min. vstupný tlak vody: 0,7 bary(ov)

- Max. vstupná teplota vody: 50 °C
- Max. vstupný tlak vody: 3,5 bary(ov)

## Všeobecné technické údaje

- Náhradná náplň filtra: WP3911
- Príslušenstvo: 8 adaptérov na hrdlo kuchynskej batérie QuickFit, upozornenie PureProtect
- Výber vody: filtrované rozprašovanie, nefiltrované rozprašovanie, nefiltrovaný prúd
- Prietok vody: 2 l/min
- Prietok vody: 5 °C

## Udržateľnosť

- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier
- Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov

## Krajina pôvodu

- Zariadenie na čistenie vody: Japonsko
- Vymeniteľný filter: Japonsko

# Hlavné prvky

## Filter Micro Pure

Filter Micro Pure predstavuje multi-filtročný systém, ktorý odstraňuje všetky baktérie, nečistoty a zápachy na zaistenie čistej, bezpečnej a chutnej pitnej vody. Skladá sa z technologicky vyspelej membrány s dutými vláknami, ktorá obsahuje viac ako 520 miliárd mikropórov pre efektívne odstránenie 99,99 % všetkých baktérií a granulovaného aktivovaného uhlíka, ktorý odstraňuje nepríjemný chlór, zlú chuť a zápachy. Filter tiež uchováva v pitnej vode všetky prospešné minerály, ktoré sú životne dôležité pre ľudské zdravie.

## Výstraha Pure Protect

Dômyselné a jednoduché, farebne kódované výstražné upozornenie Pure Protect pripomenie používateľom včasnú výmenu s maximálnou jednoduchosťou: keď sa membrána zmení na tmavosivú alebo hrdzavo-hnedú, nastal čas výmeny filtra.

## Vysoký prietok

Tento kompaktný čistič vody dosahuje maximálnu úroveň prietoku 2 litre za minútu, čo zaisťuje len malý rozdiel oproti normálnemu prietoku nefilterovanej vody. Jednoduchým otočením páčky na výber vody budete mať tiež na výber prúd alebo rozstrekovanie nefilterovanej vody alebo rozstrekovanie filterovanej vody.

## Adaptéry na hrdlo Quick Fit

Toto pokročilé zariadenie na čistenie vody sa dodáva s množstvom prispôbených adaptérov Quick Fit na hrdlo, ktoré vám pomôžu jednoducho namontovať zariadenie na čistenie vody na vodovodnú batériu. Skutočný dôvtip a jednoduchosť.

## Výmena filtra Quick Twist

Pokročilý mechanizmus výmeny filtra Quick Twist umožňuje rýchlu, jednoduchú a bezpečnú výmenu filtra a prináša tak do zariadenia na čistenie vody dôvtip a jednoduchosť.

## Žiadna spotreba energie

Skonstruované tak, že nepotrebuje elektrickú energiu, pričom ponúka maximálny výkon. Prispieva k udržateľnosti zdrojov.



Dátum vydania  
2023-08-01

Verzia: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)