



Philips
前置过滤器

阳离子树脂过滤
≥ 3L/min
2-4 个月滤芯使用寿命

AWP1812

24 小时保护你的净水器

这款预过滤净水器是为净水器提供净水的第一道屏障。它能去除水中的钙镁离子，保护你的净水器。

第一道防线

- 高效去除钙和镁离子
- ≥ 3L/min

轻松获得

- QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

经久耐用

- 2-4 个月滤芯使用寿命 *

PHILIPS

前置过滤器

阳离子树脂过滤 $\geq 3\text{L}/\text{min}$, 2-4 个月滤芯使用寿命

规格

滤芯规格

- 滤芯使用寿命: 约 2 - 4 个月 *

进水条件

- 进水温度: $5-38^{\circ}\text{C}$
- 进水水质: 市政自来水
- 进水压力: $0.1-0.4\text{MPa}$ 巴

基本参数

- 额定净水流速: 3 升 / 分钟

- 进水温度: $5-38^{\circ}\text{C}$
- 产品尺寸: $67.6 * 85 * 304.8$ 毫米 毫米
- 替换滤芯: AWP410/93
- 额定净水量: 500 升 升

原产地

- 前置过滤器: 中国
- 替换滤芯: 中国

AWP1812/93

产品亮点

高效过滤

初始去除率大于 65%，末端去除率大于 30%，有效保护净水器

大流量

高性能滤芯，其净水流量在滤芯的整个使用寿命内可达 $3\text{L}/\text{min}$ 。

ProLifeTime 长效过滤技术

滤芯使用寿命可持续长达 2-4 个月*，降低更换频率
 和拥有成本。

QuickTwist 滤芯更换

为了便于使用，可以通过简单的快速转动来取下滤芯。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。



发行日期 2023-03-18

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。